Intelligent Drivesystems, Worldwide Services





IT

BU 0240

SK 200E

Introduzione breve ai convertitori di frequenza







Convertitori di frequenza NORD



Avvertenze per la sicurezza e applicative per i convertitori statici di azionamento

(in conformità alla: Direttiva bassa tensione 2006/95/CE)

1. Indicazioni generali

Durante il funzionamento i convertitori statici di azionamento possono avere, conformemente alla loro classe di protezione, parti scoperte, eventualmente anche mobili o rotanti che sono sotto tensione, nonché superfici surriscaldate.

In seguito alla rimozione non ammessa della necessaria copertura di protezione, in caso di utilizzazione impropria, di installazione o di operazioni errate, esiste il pericolo di gravi danni alle persone o alle cose.

Ulteriori informazioni si possono acquisire dalla documentazione.

Tutte le operazioni relative al trasporto, all'installazione, all'attivazione e alla manutenzione preventiva devono essere eseguite da personale specializzato e qualificato (osservando le disposizioni IEC 364 e CENELEC HD 384 o DIN VDE 0100 e IEC 664 o DIN VDE 0110 e le normative per la prevenzione degli infortuni).

Con personale specializzato e qualificato nel senso di queste avvertenze per la sicurezza fondamentali, si intendono quelle persone che abbiano familiarità con l'installazione, il montaggio, l'attivazione e il funzionamento del prodotto e che dispongono di qualifiche conformi alla loro attività.

2. Uso conforme alla destinazione in EUROPA

I convertitori statici di azionamento sono componenti destinati al montaggio in impianti elettrici o in macchine.

Nel caso di montaggio in macchine, l'attivazione dei convertitori statici di azionamento (cioè l'adozione di una gestione conforme alla destinazione) è vietata fino a quando non si sia constatato che la macchina è conforme alla direttiva UE 2006/42/CE (direttiva macchine). È obbligatorio rispettare la normativa EN 60204.

L'attivazione (cioè l'adozione di un funzionamento conforme alle specifiche) è consentito solo nel caso di adempimento della direttiva EMC (2004/108/CE).

I convertitori statici di azionamento contrassegnati CE soddisfano i requisiti della direttiva bassa tensione 2006/95/CE. Per i convertitori statici di azionamento vengono applicate le normative armonizzate specificate nella dichiarazione di conformità.

I dati tecnici e i dati relativi alle condizioni di collegamento si trovano sulla targhetta identificativa e nella documentazione e vanno assolutamente rispettati.

I convertitori statici di azionamento devono svolgere solo le funzioni per la sicurezza descritte ed espressamente consentite.

3. Trasporto e stoccaggio

Devono essere rispettate le avvertenze per trasporto, stoccaggio e per una movimentazione appropriata.

4. Installazione

L'installazione e il raffreddamento delle apparecchiature deve avvenire conformemente alle norme della corrispondente documentazione.

I convertitori statici di azionamento devono essere protetti da sollecitazioni non ammesse. In particolare, nel trasporto e nel maneggiare l'apparecchio, non devono essere piegati componenti e/o non devono essere modificate le distanze di isolamento. Si deve evitare di toccare componenti e contatti elettronici.

I convertitori statici di azionamento presentano componenti pericolosi a livello elettrostatico, che possono essere danneggiati facilmente con un trattamento non appropriato. I componenti elettrici non devono essere danneggiati meccanicamente o distrutti (vi possono essere rischi per l'incolumità!).

5. Collegamento elettrico

In caso di operazioni svolte sui convertitori statici di azionamento posti sotto tensione, è necessario rispettare le disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione degli infortuni (ad esempio la BGV A3, prima denominata VBG 4).

L'installazione elettrica deve essere eseguita secondo le norme del settore (riguardo, ad esempio, alle sezioni dei conduttori, ai fusibili, alla connessione al conduttore di messa a terra). Ulteriori avvertenze sono contenute nella documentazione.

Le indicazioni per un'installazione conforme alla direttiva EMC come la schermatura, la messa a terra, la disposizione dei filtri e la posa dei conduttori - si trovano nella documentazione dei convertitori statici di frequenza. Queste avvertenze devono essere sempre rispettate anche nei convertitori statici di azionamento muniti di contrassegno CE. Il rispetto dei valori limite richiesti dalla normativa EMC costituisce una responsabilità del produttore dell'impianto o della macchina.

6. Funzionamento

Gli impianti, nei quali sono montati convertitori statici di azionamento, devono essere eventualmente dotati di dispositivi supplementari di sorveglianza e di protezione conformemente alla norme per la sicurezza in vigore, come ad esempio la legge sugli strumenti tecnici di lavoro, sulle norme di prevenzione degli infortuni, ecc.

È necessario selezionare la definizione dei parametri e la configurazione del convertitore statico di azionamento, in modo da escludere qualsiasi pericolo.

Durante il funzionamento, tutte le coperture di protezione devono essere tenute chiuse.

7. Manutenzione ordinaria e manutenzione preventiva

Dopo il distacco dei convertitori statici di azionamento dalla tensione di alimentazione, le parti dell'apparecchio che possono condurre tensione e i collegamenti di potenza non possono essere toccati subito, a causa della possibile presenza di condensatori carichi. A questo proposito si devono osservare le relative segnalazioni presenti sul convertitore statico di azionamento.

Ulteriori informazioni si possono acquisire dalla documentazione.

Queste avvertenze per la sicurezza devono essere conservate!

Uso conforme alla destinazione dei convertitori di freguenza

Uso conforme alla destinazione dei convertitori di frequenza

Il rispetto delle istruzioni per l'uso è il presupposto per un funzionamento senza inconvenienti e per adempiere ad eventuali condizioni di garanzia. Leggere per tale motivo prima le istruzioni per l'uso e solo dopo iniziare ad usare l'apparecchio!

Nelle istruzioni per l'uso sono disponibili **importanti indicazioni sul servizio di assistenza tecnica.** Le istruzioni devono pertanto essere conservate **vicino all'apparecchio**.

I convertitori di frequenza della serie SK 2xxE sono apparecchi destinati ad impianti industriali e artigianali per pilotare motori asincroni trifase con rotore a gabbia di scoiattolo. Questi motori devono essere adatti al funzionamento con convertitori di frequenza e agli apparecchi non devono essere collegati altri carichi.

I convertitori di frequenza della serie SK 2xxE sono apparecchi previsti per il montaggio fisso su motori o in impianti in vicinanza del motore da azionare. È tassativamente necessario rispettare tutte le specifiche relative ai dati tecnici e alle condizioni ammesse nel luogo di impiego.

L'attivazione (adozione di un funzionamento conforme alla destinazione) è vietata fino a quando non si stabilisca che la macchina rispetta la direttiva in materia EMC 2004/108/CE e che è garantita la conformità del prodotto finito, ad esempio, con la direttiva macchine 2006/42/CE (nel rispetto di EN 60204).

© Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, 2014

Documentazione

 Titolo:
 BU 0240

 N° d'ordine
 6072408

 Serie:
 SK 200E

Serie SK 200E, SK 210E, SK 220E, SK 230E, apparecchi: SK 205E, SK 215E, SK 225E, SK 235E

Modelli di SK 2xxE-250-112-O ... SK 2xxE-750-112-O 0,25 – 0,75 kW, 1~ 100-120 V, Out: 230 V

apparecchi:

SK 2xxE-250-123-A ... SK 2xxE-111-123-A 0,25 – 1,1 kW, 1^{\sim} 220-240 V SK 2xxE-250-323-A ... SK 2xxE-112-323-A 0,25 – 11,0 kW, 3^{\sim} 220-240 V $^{1)}$ SK 2xxE-550-340-A ... SK 2xxE-222-340-A 0,55 – 22,0 kW, 3^{\sim} 380-500 V $^{2)}$

1) Classe dimensionale IV (5,5-11,0 kW) solo nelle varianti SK 2x0E 2) Classe dimensionale IV (11,0-22,0 kW) solo nelle varianti SK 2x0E

Elenco delle versioni

Titolo Data	N° d'ordine	Versione del software dell'apparecchio	Note
BU 0240, Giugno 2010	6072408 / 2210	V 1.2 R0	Prima edizione, basata su BU 0200 DE / 1310
BU 0240, Giugno 2014	6072408 / 2314	V 1.4 R3	Versione elaborata, basata su BU 0200 DE / 2314

Tabella 1: Elenco delle versioni BU0240



Norme e omologazioni

Tutti gli apparecchi dell'intera serie SK 200E sono conformi alle norme e alle direttive di seguito elencate. Informazioni dettagliate su questo argomento sono riportate nel manuale generale BU0200.

Norma / Direttiva	Logo	Nota
EMC	CE	EN 61800-3
UL	UL IND. CONT. EQ. 8056	File n° E171342
cUL	CUL US CONT. EQ. 8056	File n° E171342
C-Tick	C	N 23134
RoHS	RoHS 2011/86/EU	2011/65/EU

Tabella 2: Norme e omologazioni

Validità

Il presente manuale breve di istruzioni si basa sul manuale generale di istruzioni principali (vedere l'elenco delle versioni) della corrispondente serie di convertitori ed è determinante anche per l'attivazione. Questo manuale breve di istruzioni mette a disposizione un riepilogo di informazioni, che sono necessarie per l'attivazione di una applicazione standard nell'ambito della tecnica di movimentazione. Informazioni esaurienti, in particolare sui parametri, sulle opzioni e sulle funzioni speciali si possono trovare nel manuale generale di istruzioni del convertitore di frequenza e nelle eventuali istruzioni supplementari per le opzioni di bus di campo (ad es.: PROFIBUS DP) o per le funzionalità del convertitore (ad es.: POSICON) nelle versioni di volta in volta più attuali.

Editore

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Getriebebau-Nord-Straße 1 • 22941 Bargteheide, Germany • http://www.nord.com/ Telefono +49 (0) 45 32 / 289-0 • Fax +49 (0) 45 32 / 289-2253







Indice

1	Indic	azioni generali	8
	1.1	Prospetto	9
	1.2	Avvertenze per la sicurezza e per l'installazione	10
		1.2.1 Illustrazione delle espressioni utilizzate	11
		1.2.2 Elenco delle avvertenze per la sicurezza e per l'installazione	11
		1.2.3 Direttive di cablaggio	
	1.3	Nomenclatura / Codice dei tipi	
		1.3.1 Codice dei tipi / Convertitore di frequenza - apparecchio di base	
		Codice dei tipi / Unità di connessione - convertitore di frequenza	
	1.4	Versione nella classe di protezione IP55 / IP66	
•		·	
2		aggio ed installazione Montaggio del convertitore di frequenza	
	2.1	2.1.1 Montaggio dell'unità di connessione	
		2.1.2 Adattamento alla classe dimensionale del motore	
		2.1.3 Installazione del SK 2xxE	
	2.2	Collegamento elettrico	
		2.2.1 Collegamento elettrico dello stadio di potenza	
		2.2.2 Collegamento elettrico dell'unità di comando SK 2xxE	
		2.2.2.1 Morsetti di comando delle varianti di SK 2xxE	25
	2.3	Funzionamento in ambiente a rischio d'esplosione - Zona ATEX 22 3D	27
		2.3.1 Modifica del convertitore di frequenza per renderlo conforme alla categoria 3D	
		2.3.2 Opzioni per la zona ATEX 22 3D	
		Z.3.3 Tensione massima in uscita e riduzione delle coppie di rotazione	
		2.3.5 Dichiarazione di conformità CE - ATEX	34
_			
3	•	oni e accessori	
	3.1	Resistenza di frenatura (BW)	
		Resistenza interna di frenatura SK BRI4	
_			
4		lizzazione e operazioni	
	4.1	Prospetto deibox operativi e dei box di definizione dei parametri	
5	Attiv	zione	
	5.1	Impostazione di fabbrica	
	5.2	Attivazione del convertitore di frequenza	
		5.2.1 Collegamento	
		5.2.2 Configurazione	42 42
		5.2.2.2 Configurazione degli interruttori DIP del convertitore (S1)	43
		5.2.2.3 Configurazione degli interruttori DIP, ingresso analogico (solo su SK 2x0E)	45
		5.2.2.4 Dettagli sui potenziometri P1 e P2 (solo per SK 2x0E classe dimensionale IV e Sk	< 2x5E)46
		5.2.3 Esempi di attivazione	
		5.2.3.1 SK 2x0E - Configurazione minima	47
		5.2.3.2 SK 2x5E - Configurazione minima	48
6	Para	netri	50
	6.1	Parametri del convertitore di frequenza SK 2xxE	51
7	Mes	aggi sullo stato operativo	66
	7.1	Presentazione delle segnalazioni	
	7.2	Diagnosi dei LED sul convertitore di frequenza	
		7.2.1 LED diagnostici sul SK 2x0E (classi dimensionali I III)	67
		7.2.2 LED diagnostici su SK 2x0E (classe dimensionale IV) e SK 2x5E	
	7.3	FAQ (domande frequenti) sui guasti di funzionamento del convertitore di frequenza	70
8	Spec	fiche tecniche	72
-	8.1	Dati generali dei convertitori di frequenza della serie SK 2xxE	
	8.2	Dati generali dei moduli di alimentazione di rete / valori nominali	



Indice

9	Informazioni supplementari			
10	Indic	azioni per la manutenzione e l'assistenza	75	
		Indicazioni sulla manutenzione		
	10.2	Indicazioni per le riparazioni	76	
		10.2.1 Riparazione	76	
		10.2.2. Informazioni su internet	76	



1 Indicazioni generali

La serie SK 200E si basa sull'affidabile piattaforma Nord. Queste apparecchiature si distinguono per un'elevata compattezza e contemporaneamente per caratteristiche di regolazione ottimali.

Queste apparecchiature dispongono di una regolazione di corrente vettoriale senza sensori che, in combinazione con il modello di motore asincrono a corrente trifase, assicura sempre un rapporto tensione/frequenza ottimizzato. Ai fini del funzionamento questo significa coppie di avviamento e di sovraccarico più elevate a costante numero di giri.

Grazie ai moduli, questa serie di apparecchiature può essere adattata alle esigenze individuali.

Grazie alle molteplici possibilità d'impostazione, è possibile usare tutti i motori asincroni a corrente trifase. Il campo di potenza va da 0.25 kW fino a 22 kW con filtro di rete integrato.

Il presente manuale si basa sulla versione del firmware delle apparecchiature V1.4 R3 (cfr. P707) del SK 200E. Se il convertitore di frequenza utilizzato possiede un'altra versione di software, questo può portare a delle differenze. Eventualmente si deve scaricare da Internet il manuale più recente dal sito (www.nord.com).

Per le diverse versioni di SK 21xE/22xE/23xE esistono descrizioni aggiuntive per la sicurezza operativa (<u>BU 0230</u>) e l'interfaccia AS integrata e il sistema di posizionamento (<u>BU 0210</u>). Qui sono contenute tutte le informazioni supplementari per la loro attivazione.

Se si usa un sistema di bus di comunicazione è possibile richiedere un manuale supplementare specifico del bus (ad es. <u>BU 0220</u> per PROFIBUS DP) oppure lo si può scaricare da Internet (<u>www.nord.com</u>).

Tipico di questa serie di apparecchi è il montaggio direttamente su un motore asincrono a corrente trifase. In alternativa esiste anche un accessorio opzionale, per montare gli apparecchi in prossimità del motore, ad es. sulla parete o su un telaio della macchina.

Nella configurazione più semplice, anche senza EEPROM, vi è la possibilità di regolare tutti i parametri importanti mediante due potenziometri e otto interruttori DIP. Per la diagnosi degli stati di funzionamento sono disponibili dei LED. Non è quindi obbligatoriamente necessario utilizzare un modulo di comando.

Per poter intervenire su tutti i parametri, si può utilizzare l'interfaccia interna RS232 PC (RJ12) oppure un SimpleBox o un ParameterBox opzionale. **Fino alla versione di firmware 1.4 R1** (vedere il parametro P707) sono state memorizzate in questo caso in una EEPROM inseribile le impostazioni dei parametri modificate dal gestore. La EEPROM doveva poi rimanere sempre inserita durante il funzionamento.

0

Informazioni

Adattamento della struttura dei parametri

Nell'aggiornamento del software dalla versione V1.1 R1 alla versione V1.2 R0 del convertitore di frequenza, la struttura dei singoli parametri è stata modificata (vedere Capitolo 6 "Parametri" a pag. 50). Ad es.: (P417) fino alla versione V 1.1 R2 era un semplice parametro, ma a partire dalla versione V1.2 R0 è stato suddiviso in due array ((P417) [-01] e [-02]).

Inserendo una EEPROM di un convertitore di frequenza dotato di una versione software precedente in un convertitore di frequenza con una versione software V1.2 o superiore, i dati memorizzati vengono automaticamente adattati al nuovo formato. Nell'impostazione di default i nuovi parametri vengono salvati. Si ha così un funzionamento corretto.

Non è consentito, tuttavia, inserire una EEPROM (modulo di memoria) con una versione di software V1.2 o superiore in un convertitore di frequenza con versione di software inferiore, perché questo può portare alla perdita completa dei dati.



Informazioni

Modifica di funzionamento degli interruttori DIP

Nell'aggiornamento del software dalla versione V1.4 R1 alla versione V1.4 R2 del convertitore di frequenza, è stata modificata la corrispondenza funzionale dell'interruttore DIP S1-6 (vedere Capitolo 5.2.2.2 "Configurazione degli interruttori DIP del convertitore (S1)" a pag. 43). La funzione U/F (commutazione tra regolazione ISD e caratteristica U/F) è stata passata, rispetto alla funzione "COPY" (avviamento dello scambio di dati), dalla EEPROM esterna (modulo di memoria) alla EEPROM interna.

1.1 Prospetto

Il presente manuale descrive due varianti di base molto simili della famiglia di prodotti SK 200E.

Se nelle pagine successive si farà riferimento a *SK 2xxE*, si tratterà di informazioni che interessano tutti gli apparecchi di questa famiglia.

Se le specifiche riguardano esclusivamente le varianti SK205E / SK215E / SK225E / SK235E, è possibile riconoscere questa segnalazione in base all'indicazione *SK 2x5E*.

Se le specifiche riguardano esclusivamente le varianti degli apparecchi dotati di alimentatore integrato ed ingressi analogici integrati (SK200E, SK210E, SK220E, SK230E), è possibile riconoscere questa segnalazione in base all'indicazione *SK 2x0E*.

Funzionalità

Tutti i modelli della serie SK 2xxE presentano le funzionalità riportate di seguito:

Proprietà di base della serie SK 2xxE:

- Coppia di spunto elevata e regolazione precisa del regime del motore grazie alla regolazione vettoriale della corrente senza sensori-
- Possibilità di montaggio direttamente sul motore o in prossimità del motore.
- Temperatura ambiente consentita da -25° a 50°C (rispettare i dati tecnici).
- Filtro di rete EMC integrato per la curva limite A, categoria C2 o C3 (non negli apparecchi a 115 V)
- · Misurazione automatica della resistenza dello statore o rilevamento dei dati esatti del motore
- Frenatura programmabile in corrente continua
- Chopper di frenata integrato per funzionamento a 4 quadranti, resistenze di frenatura opzionali (interno/esterno)
- Ingresso del sensore di temperatura (TF+/TF-)
- Possibilità di analisi di un encoder incrementale mediante ingressi digitali
- Bus di sistema NORD per l'allacciamento di gruppi funzionali aggiuntivi
- Quattro gruppi di parametri separati, commutabili on-line
- 8 interruttori DIP per la configurazione minima
- LED di diagnosi (SK 2x5E, stati del segnale DI / DO inclusi)
- Interfaccia RS232/RS485 tramite connettore RJ12
- · Memoria dati EEPROM inseribile
- Comando integrato di posizionamento "POSICON" (Manuale BU 0210)
- Analisi dell'encoder assoluto CANopen tramite il bus di sistema NORD

Le differenze tra le singole versioni (SK 200E / SK 205E / ... SK 235E) sono riassunte nella tabella riportata di seguito e vengono descritte nel seguito del presente manuale.



Caratteristiche aggiuntive per le classi dimensionali I ... III

Proprietà	200E	205E	210E	215E	220E	225E	230E	235E
Alimentatore integrato di 24 V	х		х		х		х	
Alimentatore di 24 V disponibile su richiesta		х		х		х		х
Numero di ingressi digitali (DIN)	4	4	3	3	4	4	3	3
Numero di uscite digitali (DO)	2	1	2	1	2	1	2	1
Numero di ingressi analogici (AIN)	2		2		1		1	
In aggiunta 2 potenziometri per la configurazione minima		Х		Х		Х		Х
Pilotaggio elettromeccanico dei freni		х		х		х		х
Blocco in sicurezza degli impulsi (STO / SS1). (vedere BU0230)			х	Х			Х	Х
Interfaccia AS (4I / 4O)					Х	Х	Х	Х

Tabella 3: Caratteristiche aggiuntive per la classe dimensionale I ... III

Caratteristiche aggiuntive per la classe dimensionale IV

Proprietà	200E	210E	220E	230E
Alimentatore integrato di 24 V	Х	х	Х	Х
Numero degli ingressi digitali (DIN)	4	3	4	3
Numero delle uscite digitali (DO)	2	2	2	2
Numero degli ingressi analogici (AIN)	2	2	1	1
In aggiunta 2 potenziometri per la configurazione minima	х	Х	Х	Х
Pilotaggio elettromeccanico dei freni	Х	Х	Х	Χ
Blocco in sicurezza degli impulsi (STO / SS1). (vedere BU0230)		Х		Х
Interfaccia AS (4I / 4O)			Х	Х

Tabella 4: Caratteristiche aggiuntive per la classe dimensionale IV

1.2 Avvertenze per la sicurezza e per l'installazione

I convertitori di frequenza NORD sono dispositivi di servizio per l'impiego negli impianti industriali ad alta densità di corrente e vengono usati con tensioni che al contatto possono causare gravi lesioni o morte.

I convertitori di frequenza e i loro accessori possono essere usati solo per gli scopi previsti dal produttore. Modifiche non autorizzate e l'impiego di parti di ricambio e dispositivi supplementari che non vengono né venduti, né consigliati dal produttore dell'apparecchio, possono causare incendi, scosse elettriche e lesioni.

Si devono usare tutte le coperture di protezione richieste e tutti i dispositivi per la sicurezza previsti.

Le installazioni e i lavori devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati e con il dovuto rispetto delle indicazioni contenute nel manuale per l'uso. Conservi quindi il manuale per l'uso e tutti i manuali supplementari a portata di mano per le scelte operative eventualmente da adottare e lo consegni a ciascun utilizzatore!

Devono essere assolutamente rispettate le norme locali per la realizzazione di impianti elettrici e per la prevenzione degli infortuni.



1.2.1 Illustrazione delle espressioni utilizzate

⚠ PERICOLO	Contraddistingue una minaccia immediata di pericolo, che può portare alla morte o a gravissime ferite.		
AVVERTIMENTO	Contraddistingue una possibile situazione di pericolo, che può portare alla morte o a gravissime ferite.		
▲ CAUTELA	Contraddistingue una possibile situazione di pericolo, che può portare a ferite da lievi a modeste.		
ATTENZIONE	Contraddistingue una situazione possibilmente dannosa, che può apportare danni al prodotto o all'ambiente.		
i Informazioni	Contraddistingue suggerimenti applicativi ed informazioni utili.		

1.2.2 Elenco delle avvertenze per la sicurezza e per l'installazione

A

PERICOLO

Pericolo di una scarica elettrica

L'apparecchio funziona con una tensione pericolosa. Se si toccano determinati componenti conduttori di elettricità (morsetti di connessione, contattiere e collegamenti ai circuiti stampati), può verificarsi una scarica elettrica con possibilità di conseguenze mortali.

Anche a motore fermo (ad esempio a causa di un arresto elettronico, per via di un blocco dell'azionamento o per un cortocircuito sui terminali di uscita) i morsetti di collegamento alla rete, quelli del motore e i morsetti della resistenza di frenatura possono scaricare tensioni pericolose. Un fermo del motore non significa una separazione galvanica dalla rete di alimentazione.

Eseguire installazioni e lavori esclusivamente quando l'apparecchio è isolato e non è soggetto a tensione e attendere almeno 5 minuti dopo il disinserimento dalla rete! (L'apparecchio è ancora sottoposto ad una tensione pericolosa fino a 5 minuti dopo il distacco dalla rete elettrica).

Seguire le **5 regole per la sicurezza!** (1. Isolamento, 2. Messa in sicurezza per evitare riattivazioni, 3. Accertamento dell'assenza di tensioni, 4. Messa a terra e cortocircuito, 5. Ricopertura di isolamento o barriera di messa a terra dei componenti sotto tensione che si trovano in prossimità!



PERICOLO

Pericolo di una scarica elettrica

Anche se l'apparecchiatura di azionamento è disinserita dalla rete ed è esente da tensione, un motore collegato può entrare in rotazione e possibilmente generare una tensione pericolosa. Se si toccano componenti conduttori di elettricità, può verificarsi una scarica elettrica che può causare conseguenze mortali.

Quindi bisogna rendere inattivo il motore collegato.



AVVERTIMENTO

Pericolo di una scarica elettrica

L'alimentazione di tensione del convertitore di frequenza può mettere questo in funzione direttamente o indirettamente e se si toccano componenti conduttori di elettricità, può verificarsi una scarica elettrica che può causare consequenze mortali.

Quindi l'alimentazione di tensione deve essere sempre interrotta su tutti i poli. Negli apparecchi alimentati con corrente trifase devono essere contemporaneamente interrotti i poli L1 / L2 / L3, mentre negli apparecchi alimentati con corrente monofase devono essere contemporaneamente interrotti i poli L1 / N, e negli apparecchi che sono alimentati con una tensione continua devono essere contemporaneamente interrotti i poli –DC / +B. Devono essere inoltre contemporaneamente interrotti i morsetti di allacciamento U / V / W.



AVVERTIMENTO

Pericolo di una scarica elettrica

Una messa a terra inadeguata può, in caso di errore, toccando l'apparecchio, portare a una scarica elettrica che può causare conseguenze mortali.

Quindi il convertitore di frequenza è destinato solamente ad una connessione fissa e non può essere azionato senza un efficace collegamento con la terra che soddisfi le disposizioni locali per forti correnti di dispersione (> 3.5 mA).

La norma EN50178/VDE 0160 prevede la posa di una seconda linea di messa a terra o una sezione della linea di messa a terra di almeno 10 mm².





AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni causate dall'avviamento del

Con determinate impostazioni, dopo l'accensione della rete, il convertitore di frequenza o un motore ad esso collegato possono avviarsi automaticamente. Una macchina azionata in questo modo (pressa, traino a catena, cilindro, ventilatore, ecc.) può dare luogo ad una fase inattesa di movimento. Come conseguenza di ciò, possono verificarsi le più disparate lesioni anche nei confronti di terzi.

Prima dell'allacciamento alla rete, mettere in sicurezza la zona di pericolo, avvertendo ed evacuando tutte le persone da questa zona!



ATTENZIONE

Pericolo di ustioni

Il radiatore di raffreddamento e tutte le altre parti metalliche possono riscaldarsi fino a temperature superiori a 70°C.

Se si toccano questi componenti, possono verificarsi di conseguenza ustioni localizzate nelle parti del corpo colpite (mani, dita, ecc.).

Per evitare tali lesioni, prima dell'inizio dei lavori deve essere rispettato un adeguato periodo di raffreddamento; la temperatura della superficie calda deve essere verificata con appositi strumenti di misura. Inoltre, durante il montaggio si deve mantenere una distanza sufficiente dai componenti che si trovano in prossimità oppure si devono prevedere dei sistemi per evitarne il contatto.

ATTENZIONE

Danneggiamento del convertitore di frequenza

Nel funzionamento monofase (115/230 V) l'impedenza di rete deve essere pari almeno a 100 μ H per stringa. In caso contrario, è necessario inserire a monte una induttanza di rete.

Se questa condizione non viene rispettata, vi è il pericolo di danneggiare il convertitore di frequenza con carichi di corrente inammissibili sui componenti.

ATTENZIONE

Interferenze EMC - nell'ambiente circostante

Questo è un prodotto della classe di distribuzione ristretta al solo ambiente industriale, secondo la norma IEC 61800-3. L'uso in una ambiente abitativo può richiedere a volte ulteriori misure relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

Le interferenze elettromagnetiche possono essere ridotte, ad esempio, mediante l'uso di un filtro di rete opzionale.

ATTENZIONE!

Correnti di dispersione e correnti di guasto

I convertitori di frequenza generano in linea di principio correnti di dispersione (ad esempio, mediante i filtri di rete integrati, gli alimentatori di rete e banchi di condensatori). Per un funzionamento regolare del convertitore di frequenza su un interruttore di messa a terra delle correnti di guasto, è necessario l'uso di un interruttore di circuito a commutatore FI, sensibile ad ogni corrente -(tipo B) in conformità alla norma EN 50178 / VDE 0160.



Informazioni

Funzionamento sulla rete TN- / TT- / IT

I convertitori di frequenza sono adattati per il funzionamento nelle reti TN o TT e anche, mediante configurazione del filtro di rete integrato, anche per le reti IT.



Informazioni

Manutenzione

Se usati in modo corretto, i convertitori di frequenza non necessitano di manutenzione.

In presenza di aria contente polvere, è necessario pulire periodicamente le superfici di raffreddamento con l'aria compressa.

Nel caso di messa fuori servizio o di stoccaggio a lungo termine, i condensatori devono essere formattati (Capitolo 10.1).

Se non si osserva questa precauzione, questi elementi possono riportare danni, la cui conseguenza è una notevole riduzione della durata di vita, arrivando fino all'immediata distruzione del convertitore di frequenza.



1.2.3 Direttive di cablaggio

I convertitori sono stati sviluppati per il funzionamento in ambiente industriale. In questo ambiente, sul convertitore di frequenza possono agire interferenze elettromagnetiche di alta intensità. Il generale, un'installazione a regola d'arte assicura un funzionamento senza guasti e senza pericoli. Per rispettare i valore limite delle direttive EMC, è opportuno tenere conto delle avvertenze seguenti.

- 1. Assicurarsi che tutti gli apparecchi nell'armadio di commutazione siano bene collegati a terra tramite cavi corti e di grande sezione, collegati ad un punto di messa a terra comune o ad una rotaia di messa a terra. È particolarmente importante il fatto che ogni dispositivo di comando collegato al sistema elettronico di azionamento (ad esempio un dispositivo di automazione) sia collegato mediante un conduttore corto dotato di grande sezione allo stesso punto di terra al quale è collegato anche l'apparecchio stesso. Devono essere preferiti conduttori piatti (ad esempio staffe metalliche), poiché alle alte frequenze essi presentano un'impedenza inferiore.
- 2. Il conduttore PE di connessione a terra del motore, controllato tramite il convertitore di frequenza, deve essere connesso in maniera quanto più possibile diretta al collegamento a terra del corrispondente convertitore di frequenza. La presenza di una rotaia di messa a terra centrale nell'armadio elettrico e il raggruppamento di tutti i conduttori di messa a terra su questa rotaia, assicura di norma un funzionamento corretto.
- 3. Per i circuiti di controllo devono essere usati per quanto possibile cavi schermati. In questo caso la calza all'estremità del conduttore dovrebbe essere terminata con attenzione e si deve fare in modo di evitare la posa per lunghi tratti di fili non protetti dalla calza.
 - La calza di cavi analogici di valore nominale devono essere messi a terra da un solo lato sul convertitore di frequenza.
- 4. I conduttori di comando devono essere posati possibilmente lontano da quelli di potenza usando canaline separate ecc. Nel caso di incroci dei conduttori è opportuno realizzare possibilmente un angolo di 90°.
- 5. Accertarsi che i contattori negli armadi di commutazione siano schermati o con un cablaggio RC nel caso di contattori a corrente alternata o con "diodi ad oscillazione libera" nel caso di contattori a corrente continua e applicare il soppressore di interferenze sulle bobine del contattore. Anche i varistori sono efficaci nella limitazione delle sovratensioni. Questo tipo di protezione dalle interferenze è importante in particolare se i contattori vengono pilotati dai relè nel convertitore di frequenza.
- 6. Per i collegamenti con i carichi utilizzatori (cavi del motore) devono essere utilizzati cavi schermati o armati. La schermatura / armatura deve essere collegata a terra alle due estremità. La messa a terra deve avvenire se possibile direttamente sulla piastra di montaggio ben conduttiva dell'armadio elettrico o sull'angolare di schermatura del kit EMC.

È inoltre indispensabile un cablaggio conforme EMC. In caso di necessità è disponibile su richiesta una induttanza di uscita

Nell'installazione del convertitore di frequenza non si deve in nessun caso contravvenire alle direttive sulla sicurezza!

ATTENZIONE!

Guasti e danneggiamenti

I conduttori di pilotaggio, i conduttori di rete e dei motori devono essere posati separatamente. In nessun caso questi conduttori devono essere posati assieme in un tubo di protezione o canalina di installazione, in modo da evitare l'interdispersione elettrica dei guasti.

L'equipaggiamento per il test degli isolamenti di alta tensione non deve essere usato per i cavi collegati al regolatore del motore. L'inosservanza di questa raccomandazione provoca danni all'elettronica di azionamento.




1.3 Nomenclatura / Codice dei tipi

Per i singoli gruppi funzionali e apparecchi sono stati definiti codici univoci, dai quali possono essere ricavati singolarmente i dati relativi al tipo di apparecchio, i relativi dati elettrici, la classe di protezione, le varianti di fissaggio e le esecuzioni speciali. Si distinguono i seguenti gruppi:

Gruppo	Codice dei tipi – Esempio
Convertitore di frequenza - apparecchio di base	SK 205E-550-323-C (-A)
Unità di connessione - convertitore di frequenza	SK TI4-1-205-1 (-C-WMK-1)
Unità di connessione - box tecnologico	SK TI4-TU-BUS (-C-WMK-TU)
Moduli opzionali (box tecnologico)	SK TU4-CAO (-C-M12)
Gruppi funzionali di ampliamento	SK TIE4-M12-CAO

Tabella 5: Codice dei tipi - Esempio



La designazione del modello si ricava dai codici per tipo riportati sulla targhetta applicata o stampata sul relativo gruppo funzionale.






Figura 1: Targhetta del convertitore di frequenza




1.3.1 Codice dei tipi / Convertitore di frequenza - apparecchio di base



1.3.2 Codice dei tipi / Unità di connessione - convertitore di frequenza





^{*)} Il valore della tensione dipende dal convertitore di frequenza utilizzato; vedere anche i dati tecnici.

1.3.3 Correlazione potenza / classe dimensionale

Classe	Correlazione rete/potenza per SK 2xxE					
dimensionale	1~ 110 - 120 V 1)	1~ 200 – 240 V ²⁾	3~ 200 – 240 V	3~ 380 – 500 V		
Classe dimensionale I	0,25 0,37 kW	0,25 0,55 kW	0,37 1,1 kW	0,55 2,2 kW		
Classe dimensionale II	0,55 0,75 kW	0,75 1,1 kW	1,5 2,2 kW	3,0 4,0 kW		
Classe dimensionale III	-	-	3,0 4,0 kW	5,5 7,5 kW		
Classe dimensionale IV	-	-	5,5 11,0 kW	11,0 22,0 kW		

Disponibile solo come modello SK 2x5E

^(...) I modelli opzionali vengono riportati degli elenchi, se necessario

Disponibile solo come modello SK2x0E in classe dimensionale 1



1.4 Versione nella classe di protezione IP55 / IP66

Il convertitore di frequenza SK 2xxE e i moduli aggiuntivi sono disponibili nelle classi di protezione IP55 (standard) o IP66 (opzionale).

Quando si emette un ordine di acquisto, la classe di protezione IP66 deve essere indicata sempre nell'ordine!

In entrambe le categorie di protezione non esistono limitazioni o differenze nell'ambito funzionale. Per distinguere le categorie di protezione, i gruppi funzionali nella classe di protezione IP66 sono ulteriormente contrassegnati con una "-C" (coated → circuiti stampati rivestiti) nell'indicazione del tipo (vedere sotto, "Informazioni").

ad es., SK 205E-750-340-A-C

Esecuzione IP55:

La versione IP55 del SK 2xxE è fondamentalmente disponibile come variante **Standard**. Per questa versione sono disponibili entrambe le seguenti varianti (montato sul motore, applicato al motore oppure applicato a parete su un sostegno a parete). È possibile inoltre ordinare per questa versione tutte le unità di collegamento, i box tecnologici e le interfacce utente.

Versione IP66:

La versione IP66 è una **opzione** modificata rispetto a quella IP55. Anche in questo caso sono disponibili ambedue le varianti (con integrazione sul motore o in prossimità del motore). I gruppi funzionali disponibili nella versione IP66 (unità di collegamento, box tecnologici e interfacce utente) hanno le stesse funzionalità dei corrispondenti gruppi della versione IP55.

1 Informazioni Apparecchi "SK 2xxE-...-C" – Classe dimensionale IV

I convertitori di frequenza di classe dimensionale IV hanno potuto essere forniti fino al settimanale di produzione 38 / 2012 (fino al numero ID 38M...) anche nella versione "-C", "rivestito", *ma, tuttavia, a causa della ventola integrata, erano conformi solamente alla classe IP55.* A partire dal N° ID: 39M.... anche questi apparecchi sono classificati IP66.

Anche gli apparecchi "SK 2xxE-...-C", con valori di potenza di 5,5 kW e di 7,5 kW (230 V), e anche di 11 kW e di 15 kW (400 V) sono classificati IP66 a partire dal N° ID: 28M... IP66.

1 Informazioni

Misure speciali IP66

I gruppi funzionali nella versione IP66 contengono nel codice del tipo una "-C" aggiuntiva e vengono modificati con le misure speciali sotto riportate:

- circuiti stampati impregnati,
- rivestimento in polvere RAL 9006 (alluminio bianco) per l'alloggiamento
- valvola a membrana per la compensazione della pressione nel caso di cambiamenti di temperatura
- · test di depressione
 - Per il test di depressione è necessario un raccordo con viti M12 libero. Dopo aver eseguito il test, viene qui applicata la valvola a membrana. In seguito il raccordo con viti non è più disponibile per l'introduzione dei cavi.

Nel caso in cui il convertitore di frequenza debba essere montato in seguito, cioè nel caso che l'unità di azionamento (convertitore premontato sul motore) non venga acquistata al completo dalla ditta NORD, la valvola a membrana viene fornita assieme al convertitore di frequenza in una busta a parte. In quel caso il montaggio della valvola deve essere eseguito sul posto in modo professionale dall'installatore dell'impianto (**Avvertenza:** la membrana deve essere montata in un punto il più alto possibile, per evitare il contatto con l'umidità di condensa (ad es., l'umidità che ristagna dopo condensazione).

i Informazioni

Inserimento dei cavi

In tutte le esecuzioni si deve fare assolutamente attenzione che i cavi e i loro fissaggi con viti vengano raggruppati tra di loro ordinatamente e con cura. Inoltre, i cavi si devono inserire possibilmente in modo che l'acqua che proviene dall'apparecchio venga allontanata (eventualmente, usare delle asole). Solo in questo modo è possibile garantire che il grado di protezione desiderato venga raggiunto a lungo termine.




2 Montaggio ed installazione

2.1 Montaggio del convertitore di frequenza

I convertitori di frequenza vengono forniti in diverse classi dimensionali in base alla loro potenza. Possono essere montati sulla morsettiera di un motore oppure nelle sue immediate vicinanze. L'allacciamento del SK 2xxE al motore oppure l'unità di montaggio su parete vengono realizzati tramite l'unità di connessione SK TI4-... di classe dimensionale adatta.La posa del convertitore di frequenza viene eseguita mediante connettori integrati.

Esecuzione con montaggio sul motore







1 Informazioni

Derating della potenza

Gli apparecchi necessitano di una **sufficiente ventilazione**per proteggersi dal surriscaldamento. Se questa ventilazione non può essere fornita, ne deriva una diminuzione della potenza (derating) del convertitore di frequenza. Hanno effetto sulla ventilazione il tipo di montaggio (montaggio sul motore, montaggio su parete) oppure, nel caso di montaggio sul motore, la corrente d'aria creata dalla ventola del motore (se il numero di giri è costantemente basso, → viene a mancare il raffreddamento).

Un raffreddamento insufficiente può avere come conseguenza, nel modo di funzionamento S1, una riduzione di potenza, ad esempio, di 1 - 2 livelli di potenza, che possono essere compensati solo usando un apparecchio nominalmente più grande.

Per i dati relativi alla riduzione di potenza e alle possibili temperature ambiente e per ulteriori particolari, consultare.



2.1.1 Montaggio dell'unità di connessione

Il convertitore di frequenza SK 2xxE e l'unità di connessione SK TI4-... sono sempre completamente montati e collaudati, se viene fornito un azionamento completo (riduttore + motore + convertitore di frequenza). Per un montaggio successivo su un motore esistente o per sostituire un altro convertitore di frequenza montato sul motore, è possibile ordinare l'unità di connessione anche a parte.

ATTENZIONE

Versione IP66 dell'apparecchio

Il montaggio di un SK 2xxE conforme alla classe di protezione IP66 può essere eseguito esclusivamente presso la NORD, poiché richiede l'adozione di particolari misure speciali. Nel caso di componenti IP66 montati in loco non è possibile assicurare tale tipo di protezione.

Il gruppo funzionale "unità di connessione SK TI4" comprende i seguenti componenti:

- carter in fusione, quarnizione (preincollata) e piastra isolante
- · morsettiera di potenza e relativa connessione alla rete
- · morsettiera di comando corrispondente alla versione SK 2xxE
- viteria per il fissaggio sul motore e il montaggio delle morsettiere
- cavi preassemblati per la connessione del motore e del conduttore a freddo.

Fasi operative:

- Rimuovere dal motore NORD l'eventuale morsettiera originale, in modo da lasciare soltanto la base della morsettiera e la morsettiera.
- 2. Disporre i ponticelli nella morsettiera del motore per la corretta connessione e posizionare i cavi preassemblati per la connessione del motore e del conduttore a freddo nei corrispondenti punti di connessione del motore.
- 3. Montare sulla base della morsettiera del motore NORD il carter in fusione dell'unità di connessione, utilizzando le viti e la guarnizione presenti e i dischi dentati e di contatto forniti in dotazione. Durante questa operazione è necessario allineare la parte arrotondata al lato A del motore (in direzione dello scudo A). Nel caso di motori di altri costruttori, verificare che sia possibile eseguire il montaggio.
- 4. Fissare la piastra isolante sulla morsettiera del motore. Completare il fissaggio della morsettiera con 2 viti M4x8 e con le rondelle di plastica (Classe dimensionale IV: 3 dadi ciechi M4).
- 5. Collegare i cavi del motore U, V, W alla morsettiera di potenza e i cavi del conduttore a freddo TF+ e TF- alla morsettiera di comando 38, 39.







Figura 3: Unità di connessione Classe dimensionale IV



2.1.2 Adattamento alla classe dimensionale del motore


I dispositivi di fissaggio delle morsettiere si differenziano in parte a seconda delle classe dimensionale dei singoli motori. Quindi per il montaggio di un convertitore di frequenza può essere necessario ricorrere a un adattatore.

Per garantire all'unità complessiva la massima classe di protezione IP55 / IP66 del convertitore di frequenza, anche la classe di protezione del motore vi deve corrispondere.

Classe dimensionale dei motori NORD	Assemblaggio di SK 2xxE Classe dimensionale I	Assemblaggio di SK 2xxE Classe dimensionale II	Assemblaggio di SK 2xxE Classe dimensionale III	Assemblaggio di SK 2xxE Classe dimensionale IV
Classi dimensionali 63 – 71	con kit adattatore I	non è possibile	non è possibile	non è possibile
Classi dimensionali 80 – 112	Assemblaggio diretto	Assemblaggio diretto	con kit adattatore II	non è possibile
Classe dimensionale 132	non è possibile	non è possibile	Assemblaggio diretto	con kit adattatore III
Classi dimensionali 160-180	non è possibile	non è possibile	non è possibile	Assemblaggio diretto

Prospetto del kit adattatore

Kit adattatore	Denominazione	Componenti	Mat. N°
Kit adattatore I	Kit adattatore BG63-71 su KK80-112	Piastra adattatrice, guarnizione periferica della morsettiera e viti	275119050
Kit adattatore II	SK TI4-3-Adapterkit_80-112	Piastra adattatrice, guarnizione periferica della morsettiera e viti	275274321
Kit adattatore III	SK TI4-4-Adapterkit_132	Piastra adattatrice, guarnizione periferica della morsettiera e viti	275274320



- 1 Unità di connessione SK TI4
- 2 Piastra adattatrice
- 3 Guarnizione
- 4 Motore di classe dimensionale 71

Figura 4: Adattamento alla classe dimensionale del motore Esempio

f Informazioni

Motori di altri costruttori

L'adattabilità ai motori di altri produttori deve essere verificata caso per caso!

In BU0320 sono riportate le indicazioni per la conversione al SK 2xxE degli azionamenti regolati con convertitore.



2.1.3 Installazione del SK 2xxE

Per eseguire la connessione elettrica del SK 2xxE, prima può essere necessario smontarlo dall'unità di connessione. A questo scopo si devono allentare le 4 viti di fissaggio, in modo che il convertitore di frequenza possa essere estratto verticalmente sollevandolo verso l'alto.

Dopo aver eseguito la connessione elettrica dei cavi di alimentazione, il convertitore di frequenza può essere nuovamente montato. Questo deve essere eseguito verticalmente all'unità di connessione, senza inclinazioni. Per assicurare una guida corretta, possono essere usate le spine jack del conduttore di terra.

Per raggiungere la massima classe di protezione IP55 / IP66, è necessario che tutte le viti di fissaggio del convertitore di frequenza vengano serrate con la coppia indicata nella tabella in basso nell'ordine prescritto, passo a passo.

Per l'introduzione dei cavi della linea di connessione, si devono utilizzare raccordi a vite adatti in base alla sezione del cavo.

Fino alla classe dimensionale III, l'asportazione del calore sviluppato e disperso dal convertitore di frequenza avviene per convezione. Questo viene facilitato dalla ventilazione del motore. Per questo si deve tenere conto di una riduzione di potenza nel caso di motori non ventilati o di apparecchi montati su parete.

Lo smaltimento del calore non deve essere ostacolato dalla notevole presenza di sporco.

I convertitori di frequenza di classe dimensionale IV disperdono il calore sviluppato mediante una ventola integrata.



Classe dimensionale del convertitore di frequenza	Dimensioni delle viti	Coppia di serraggio
Classe dimensionale I	M5 x 45	3,5 Nm ± 20 %
Classe dimensionale II	M5 x 45	3,5 Nm ± 20 %
Classe dimensionale III	M5 x 45	3,5 Nm ± 20 %
Classe dimensionale IV	M8 x 20	5,0 Nm ± 20 %



2.2 Collegamento elettrico

⚠ PERICOLO

Pericolo causato dall'elettricità

QUESTI APPARECCHI DEVONO ESSERE COLLEGATI A TERRA.

Il funzionamento in sicurezza di questo apparecchio presuppone che questo sia montato e messo in funzione in modo corretto da personale qualificato osservando le istruzioni riportate nel presente manuale.

In particolare devono essere osservate sia le norme per la sicurezza e per il montaggio generali e regionali per i lavori su impianti a corrente trifase (ad esempio VDE), sia le norme relative all'impiego a regola d'arte di utensili e all'uso di dispositivi per la protezione individuale.

All'ingresso dell'alimentazione di rete e sui terminali di collegamento del motore può esserci una tensione pericolosa, anche se il convertitore di frequenza non è in funzione. Per questi gruppi di morsetti usare sempre cacciavite isolati.

Prima di eseguire o di modificare connessioni all'unità, assicurarsi che l'alimentazione d'ingresso non sia soggetta a tensione.

Assicurarsi che sul convertitore di frequenza e sul motore sia specificata la giusta tensione.

1

Informazioni

Posa del sensore di temperatura e del conduttore

È necessario posare anche i conduttori a freddo, come le altre linee dei segnali, in posizione isolata rispetto alle linee del motore. Altrimenti i segnali di interferenza irradiati nel conduttore dall'avvolgimento del motore producono un'interferenza sul convertitore di frequenza.

Per accedere alle connessioni elettriche è necessario separare SK 2xxE dall'unità di connessione SK TI4. Procedere nel modo seguente:

- 1. Interrompere la tensione di rete; se è il caso, verificare e aspettare il tempo necessario!
- 2. Svitare ora le 4 viti a brugola (4 mm).
- 3. Sollevare con cautela il convertitore di frequenza dall'unità di connessione. Nella classe dimensionale IV è prevista un'apposita impugnatura o una maniglia a incavo (vedere la figura Classe dimensionale IV: Impugnatura e classe dimensionale IV: Maniglia a incavo).
- 4. Le connessioni elettriche e le posizioni disponibili sono ora facilmente raggiungibili.





Classe dimensionale III

Classe dimensionale IV







Classe dimensionale IV: Impugnatura

Classe dimensionale IV: Maniglia a incavo

Per rimontare il convertitore di frequenza, procedere nella sequenza inversa:

- In questa fase si deve fare attenzione nelle classi dimensionali da I a III a connettere correttamente gli spinotti di messa a terra. Questi si trovano diagonalmente nei due angoli del convertitore di frequenza e dell'unità di connessione.
- 2. Il convertitore di frequenza può essere sempre montato solo allineato sul SK TI4.
- 3. Stringere uniformemente le viti a brugola, in sequenza incrociata.

2.2.1 Collegamento elettrico dello stadio di potenza

Tutti i morsetti di connessione si trovano all'interno dell'unità di connessione del convertitore di frequenza.


Una morsettiera è prevista per le connessioni di potenza e un'altra per le connessioni del sistema di comando.

Le connessioni PE (di messa a terra degli apparecchi) si trovano sul basamento, sul carter in fusione dell'unità di connessione. Nella classe dimensionale IV è disponibile un contatto sul blocchetto di morsetti di potenza.

Prima e durante la connessione dell'apparecchio,

segue:

- Assicurarsi che l'alimentazione di rete eroghi la corretta tensione e che sia predisposta per la corrente necessaria.
- Assicurarsi che tra sorgente di tensione e il convertitore di frequenza ci siano interruttori di potenza adatti, con il campo di corrente nominale secondo specifica.
- Collegare la tensione di rete direttamente ai morsetti L1-L2/N-L3 e PE (a seconda del tipo di apparecchio)
- Per la connessione del motore si devono usare, durante il montaggio, tre trefoli su U-V-W.



1 Resistenza di frenatura interna o esterna

Figura 5: Collegamento elettrico dello stadio di potenza



 Nel caso di montaggio su parete, si deve usare un cavo da motore a 4 trefoli (raccomandato) sui morsetti U-V-W e PE. In questo caso la calza del cavo deve essere applicata su una grande superficie del raccordo metallico fissato con viti.

1

Informazioni

Materiale per la connessione e attrezzi

Se si usano capicorda terminali dei trefoli, la sezione massima collegabile del cavo può essere ridotta.

Cacciavite: Per la connessione dello stadio di potenza si deve usare un cacciavite a croce della dimensione di 5,5 mm.

a

Informazioni

Funzionamento a più motori

Se vengono collegate macchine sincrone o più motori in parallelo su un apparecchio, il convertitore di frequenza deve essere impostato su una curva caratteristica tensione/frequenza → P211 = 0 e P212 = 0.

1

Informazioni

Cavo di collegamento

Per il collegamento è necessario utilizzare esclusivamente cavi di rame dotati di una resistenza minima di 80°C o cavi equivalenti. Sono consentite classi termiche più elevate.

ATTENZIONE

EMC

Questo apparecchio provoca disturbi ad alta frequenza che possono rendere necessarie misure supplementari contro le interferenze nelle aree residenziali (vedere Capitolo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. "Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden." a pag. Fehler! Textmarke nicht definiert.).

L'impiego di cavi schermati è indispensabile per rispettare il grado di protezione indicato contro i radiodisturbi.

2.2.2 Collegamento elettrico dell'unità di comando SK 2xxE

Le connessioni di comando si trovano all'interno dell'unità di connessione del convertitore di frequenza. A seconda delle versioni (SK 200E, 205E, 210E, ..., 235E) la disposizione sulla morsettiera è diversa.

Morsetti di connessione: Morsetti a vite, cacciavite a croce, dimensione 3,5 mm

Sezione di connessione: 0,2 ... 2,5 mm², AWG 24-14, rigido o flessibile, senza capicorda

terminali dei trefoli (Classe dimensionale IV, morsetto 79/80:

inoltre: ... 4,0 mm²rigido, AWG 24-12)

Coppia di serraggio: 0,5 ... 0,6 Nm

Cavo di comando: posare separatamente e schermare dai conduttori di rete/motori

Tensioni di comando,


all'esterno:

18 ... 30 V, min. 200 mA, a seconda dell'allestimento si innalza il carico di corrente.

Serve all'alimentazione della sezione di comando del convertitore

di frequenza e dei dispositivi opzionali collegati.





i Informazioni

Potenziale di riferimento GND

GND è un potenziale di riferimento comune, per ingressi digitali o analogici.

La scritta di identificazione della morsettiera di comando varia a seconda della variante di SK 2xxE.



2.2.2.1 Morsetti di comando delle varianti di SK 2xxE

Scritta di identificazione, funzione

SH: funzione "SAFE STOP" DOUT: "Digital Output", uscita digitale ASI: interfaccia AS integrata 24 V SH: ingresso "SAFE STOP"

24 V: alimentazione di tensione di 24 V GND SH: potenziale di riferimento "SAFE

STOP"

AGND: potenziale di riferimento dei segnali SYS+/-: bus di sistema

analogici

GND: potenziale di riferimento dei segnali MB+/-: pilotaggio del freno elettromagnetico

digitali (105 V, 180 V, 205 V)

DIN: "Digital Input", ingresso digitale TF+/-: connessione del conduttore a freddo

(PTC) del motore

Connessioni e funzioni a seconda del livello d'espansione del SK 2XXE

Le informazioni dettagliate sulla **sicurezza operativa** (SAFE STOP) sono riportate nel manuale integrativo BU0230.

- www.nord.com -

Classi dimensionali I ... III

SK 200E	SK 210E	SK 220E	SK 230E	con	odello vertitor equenz	re di	SK 205E	SK 215E	SK 225E	SK 235E
	(SH)	(AS1)	(SH+AS1)	_	Scritta d ntificaz			(SH)	(AS1)	(SH+AS1)
					Pin					
24 \	/ (interno, uso	cita max. 200	mA)	43	1	44		alimentazione convertitore		
Ingresso a	ınalogico 1	ASI+, inte	rfaccia AS	14/84	2	44/84	esterna d conver frequ		ASI+, inte	
	Ingresso a	nalogico 2		16	3	40	GND, po	otenziale di ri dig	ferimento de itali	i segnali
riferimento	enziale di dei segnali ogici	ASI-, inte	rfaccia AS	12/85	4	40/85	GI*	ND	ASI-, inter	faccia AS
	DIN1, ingres	so digitale 1		21	5	21	DIN1, ingresso digitale 1			
	DIN2, ingres	so digitale 2		22	6	22	DIN2, ingresso digitale 2			
	DIN3, ingres	so digitale 3		23	7	23	DIN3, ingresso digitale 3			
DIN4, ingresso digitale 4	24 V SH, SAFE STOP	DIN4, ingresso digitale 4	24 V SH, SAFE STOP	24/89	8	24/89	DIN4, ingresso digitale 4	24 V SH, SAFE STOP	DIN4, ingresso digitale 4	24 V SH "SAFE STOP"
GND	GND SH	GND	GND SH	40/88	9	40/88	GND	GND SH	GND	GND SH
	DOUT1, uso			1	10	1		DOUT1, uso		
	GI			40	11	40			ND	
SYS H, bus di sistema +			77	12	77	SYS H, bus di sistema +				
SYS L, bus di sistema -		78 11	13	78	SYS L, bus di sistema -					
Tensione di riferimento di 10 V			3	14 15	- 79	 MB+, pilotaggio del freno elettromagnetico		agnatica		
DOUT2, uscita digitale 2 GND			40	16	80		otaggio dei fr otaggio del fr			
TF+, connessione del conduttore a freddo (PTC)							nnessione de			
	del m	otore		38	17	38	,	(PTC) de	el motore	
	essione del co		eddo (PTC)	39	18	39	TF-, conne	ssione del co del m	nduttore a frontore	eddo (PTC)

^{*} Utilizzando l'interfaccia AS, il morsetto 44 rende disponibile una tensione in uscita di 24 V, 60 mA max. In questo caso non è consentito collegare nessuna sorgente di tensione a questo morsetto!



Classe dimensionale IV

c	Modello di convertitore di frequenza	SK 200E	SK 210E (SH)	SK 220E (AS1)	SK 230E (SH+AS1)		
Pin	Scritta di identificazione						
1	43	2	4 V (interno, ι	ıscita max. 50	00 mA)		
2	43	2	24 V (interno, uscita max. 500 mA)				
3	40	GND, po	otenziale di rif	erimento dei s	egnali digitali		
4	40	GND, po	otenziale di rif	erimento dei s	egnali digitali		
5	-/84		1	ASI+, int	erfaccia AS		
6	-/85		1	ASI-, int	erfaccia AS		
7	11		Tensione di i	iferimento di	10 V		
8	14		Ingresso	analogico 1			
9	16		Ingresso	analogico 2			
10	12	AGND, po	tenziale di rife	rimento dei s	egnali analogici		
11	44		di fr	equenza	del convertitore		
12	44	24 V, alim	24 V, alimentazione esterna di 24 V del convertitore di frequenza				
13	40	GND, po	otenziale di rif	erimento dei s	egnali digitali		
14	40	GND, po	otenziale di rif	erimento dei s	egnali digitali		
15	21		DIN1, ingresso digitale 1				
16	22		DIN2, ing	esso digitale	2		
17	23		DIN3, ingresso digitale 3				
18	24/89	DIN4, ingress o digitale 4	24 V SH, "SAFE STOP"	DIN4, ingresso digitale 4	24 V SH, "SAFE STOP"		
19	40/88	GND	GND SH	GND	GND SH		
20	40	GND, po	otenziale di rif	erimento dei s	egnali digitali		
21	1		DOUT1, ι	scita digitale	1		
22	40		GND				
23	3		DOUT2, uscita digitale 2				
24	40		GND				
25	77		SYS H, bus di sistema +				
26	78	SYS L, bus di sistema -					
27	38	TF+, conr	TF+, connessione del conduttore a freddo (PTC) del motore				
28	39	TF-, connessione del conduttore a freddo (PTC) del motore					
Blocchetto di morsetti ribassato e separato							
1	79	MB+,	pilotaggio del	freno elettrom	nagnetico		
2	80	MB-, p	MB-, pilotaggio del freno elettromagnetico				



2.3 Funzionamento in ambiente a rischio d'esplosione - Zona ATEX 22 3D

Indicazioni generali

Con le opportune modifiche è possibile utilizzare l'apparecchio nelle aree a rischio d'esplosione. È in tal caso importante rispettare tassativamente tutte le avvertenze per la sicurezza indicate nel manuale con lo scopo di proteggere persone e beni. Questo è indispensabile per evitare rischi e danni.

ATTENZIONE!

Autorizzazione al funzionamento



Se il convertitore di frequenza è collegato ad un motore e a un riduttore, si devono allora rispettare anche le marcatura di identificazione Ex del motore e del riduttore.

Altrimenti il funzionamento del sistema di azionamento non è autorizzato.

Personale qualificato

Si presuppone che i lavori relativi a trasporto, montaggio, installazione, attivazione e manutenzione vengano eseguiti da personale qualificato. Con personale qualificato si intendono quelle persone che per via delle loro formazione professionale, esperienza e istruzione e per le loro conoscenze delle norme, delle direttive sulla prevenzione degli infortuni e della situazione dell'impresa sono autorizzate ad eseguire le necessarie operazioni per attivare il convertitore di frequenza. Sono tra l'altro necessarie anche conoscenze sulle misure di pronto soccorso e sui dispositivi di soccorso locali.

Indicazioni per la sicurezza

Il maggiore pericolo nelle zone con polvere infiammabile richiede il rigido rispetto delle avvertenze generali per la sicurezza e per l'attivazione (vedere Capitolo 1.2 "Avvertenze per la sicurezza e per l'installazione" a pag. 10). Il sistema di azionamento deve essere conforme alle prescrizioni riportate nelle "Linee guida di progettazione per il funzionamento e il montaggio B1091-1. Concentrazioni esplosive di polvere possono causare delle esplosioni all'accensione a causa di oggetti surriscaldati o che generano scintille, le quali hanno come conseguenza lesioni letali nonché notevoli danni alle cose.

È assolutamente necessario che le persone responsabili dell'impiego di motori e convertitori di frequenza nelle zone a rischio di esplosione siano state istruite su come usarli correttamente.

Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da Getriebebau NORD.

1 Informazioni

SK 2xxE, classe dimensionale IV

Gli apparecchi di classe dimensionale IV (SK 2x0E-551-323 ... -112-323 e SK 2x0E-112-340 ... -222-340) **non** sono ammessi al funzionamento in ambiente a rischio d'esplosione.



PERICOLO

Pericolo di lesioni e di esplosione



Tutti i lavori devono essere eseguiti solo quando l'impianto si trova in uno stato di assenza di tensione elettrica. A questo scopo devono essere assolutamente rispettate le avvertenze sulla sicurezza (vedere Capitolo 1.2 "Avvertenze per la sicurezza e per l'installazione" a pag. 10).

All'interno del convertitore di frequenza e del motore, possono aversi temperature superiori alla temperatura superficiale massima ammessa dell'alloggiamento. Per tale motivo il convertitore di frequenza non va aperto e il motore non va smontato in atmosfera con polvere esplosiva!

L'inosservanza di questa avvertenza può portare all'accensione di un'atmosfera esplosiva e a lesioni mortali.



ATTENZIONE

ATEX



Sedimentazioni inammissibilmente elevate di polvere devono essere evitate poiché limitano il raffreddamento del convertitore di frequenza!

Tutti gli ingressi per i cavi, che non vengono utilizzati, devono essere chiusi con raccordi ciechi di chiusura a vite, omologati per le zone soggette ad esplosione.

Si devono utilizzare esclusivamente le guarnizioni originali.

Il foglio protettivo che ricopre i LED diagnostici nei moduli TU4 non deve essere danneggiato.

L'inosservanza aumenta il rischio di accensione di un'atmosfera esplosiva.

ATTENZIONE

Cariche elettrostatiche




Ci si deve assicurare che il coperchio dell'alloggiamento, che è di plastica, non possa caricarsi elettrostaticamente a causa di un flusso di particelle prodotto dalla ventola.

L'inosservanza aumenta il rischio di accensione di un'atmosfera esplosiva.

2.3.1 Modifica del convertitore di frequenza per renderlo conforme alla categoria 3D

Per il funzionamento nella zona ATEX 22 è ammesso solo un convertitore di frequenza appositamente modificato. L'adattamento viene eseguito esclusivamente da NORD. Per poter utilizzare il convertitore di frequenza per la zona ATEX 22, le finestrelle dei led di diagnosi in materiale plastico sono sostituiti da finestrelle in versione alluminio / vetro.





Caratteristiche associate:

- · Protezione mediante "l'alloggiamento"
- Procedura "A" Zona "22" categoria 3D
- Classe di protezione IP55 / IP66 (a seconda del tipo di apparecchio)
 - →La classe IP66 è indispensabile per le polveri elettricamente conduttrici
- Temperatura superficiale massima 125°C
- Temperatura ambiente da -20°C a +40°C

ATTENZIONE!

Possibilità che si verifichino danni



I convertitori di frequenza della serie SK 2xxE e relativi accessori sono progettati solo per un livello di pericolo meccanico, che corrisponde ad una modesta energia d'urto di 4J. Carichi d'urto più elevati provocano danni sull'apparecchio o al suo interno.

Gli adattamenti richiesti sono compresi nel kit per il montaggio all'esterno ATEX.

Apparecchio	Nome kit	Codice
SK 2xxE BGI III	SK 200E-ATEX-BGI-III	275274200



SK TU4-xxx SK 200E-ATEX-TU4 275274206

2.3.2 Opzioni per la zona ATEX 22 3D

Per garantire la conformità del convertitore di frequenza ai requisiti ATEX, è necessario tenere conto dell'omologazione per le zone a rischio d'esplosione anche nel caso di moduli opzionali. Di seguito sono elencati, indipendentemente dall'opportunità delle possibili combinazioni, diversi moduli facoltativi riguardo alla loro ammissibilità ad essere usati in zona ATEX 22 3D.

Box tecnologici per la zona ATEX 22 3D

Denominazione	Codice	Omologazione per la zona ATEX 22 3D	
		si	no
SK TI4-TU-BUS(-C)	275280000 / (275280500)	X	
SK TI4-TU-NET(-C)	275280100 / (275280600)	X	
SK TI4-TU-MSW(-C)	275280200 / (275280700)		х
SK TU4-PBR(-C)	275281100 / (275281150)	X	
SK TU4-CAO(-C)	275281101 / (275281151)	X	
SK TU4-DEV(-C)	275281102 / (275281152)	X	
SK TU4-IOE(-C)	275281106 / (275281156)	X	
SK TU4-24V-123-B(-C)	275281108 / (275281158)	X	
SK TU4-24V-140-B(-C)	275281109 / (275281159)	X	
SK TU4-EMP(-C)	275281124 / (275281174)	X	
SK TU4-POT-123-B(-C)	275281110 / (275281160)		х
SK TU4-POT-140-B(-C)	275281111 / (275281161)		х
SK TU4-PBR-M12(-C)	275281200 / (275281250)		х
SK TU4-CAO-M12(-C)	275281201 / (275281251)		х
SK TU4-DEV-M12(-C)	275281202 / (275281252)		х
SK TU4-IOE-M12(-C)	275281206 / (275281206)		х
SK TU4-MSW(-C)	275281123 / (275281173)		х
SK TU4-ECT(-C)	275281117 / (275281167)		х
SK TU4-PNT(-C)	275281115 / (275281165)		Х
SK TU4-PNT-M12(-C)	275281122 / (275281172)		х
SK TU4-POL(-C)	275281118 / (275281168)		Х
SK TU4-EIP(-C)	275281119 / (275281169)		Х




Interfacce clienti per la zona ATEX 22 3D

Il funzionamento delle interfacce cliente è ammesso solo nell'apparecchio correttamente chiuso.

Denominazione	Codice		Omologazione per la zona ATEX 22 3D		
		si	no		
SK CU4-PBR(-C)	275271000 / (275271500)	X			
SK CU4-CAO(-C)	275271001 / (275271501)	X			
SK CU4-DEV(-C)	275271002 / (275271502)	Х			
SK CU4-IOE(-C)	275271006 / (275271506)	Х			
SK CU4-PNT(-C)	275271015 / (275271515)	X			
SK CU4-ECT(-C)	275271017 / (275271517)	Х			
SK CU4-EIP(-C)	275271019 / (275271519)	Х			
SK CU4-POL(-C)	275271018 / (275271518)	X			
SK CU4-MBR(-C)	275271010 / (275271510)	Х			
SK CU4-REL(-C)	275271011 / (275271511)	Х			
SK CU4-FUSE(-C)	275271122 / (275271622)	Х			
SK CU4-POT	275271207		Х		
SK TIE4-POT	275274700		Х		
SK TIE4-SWT	275274701		Х		
SK CU4-24V-123-B(-C)	275271108 / (275271618)	Х			
SK CU4-24V-140-B(-C)	275271109 / (275271619)	Х			
SK ATX-POT	275142000	Х			

SK ATX-POT

Il convertitore di frequenza della categoria 3D può essere dotato di un potenziometro da $10~\text{k}\Omega$ in conformità con ATEX, (SK ATX-POT), utilizzabile per una regolazione dei valori nominali (ad esempio, del numero di giri) nell'apparecchio. Il potenziometro viene inserito in uno dei punti di fissaggio a vite M25 del cavo, con una prolunga M20-M25. Il valore nominale (setpoint) scelto può essere regolato con un cacciavite. Grazie al cappuccio di chiusura svitabile, questo componente è conforme ai requisiti ATEX. Il funzionamento continuo può avvenire solo a cappuccio di chiusura chiuso.



1 Impostazione del valore nominale (setpoint) con un cacciavite

Colore dei trefoli in SK ATX-POT	Denominazione	Morsetto SK CU4-24V	Morsetto SK CU4-IOE	Morsetto SK 2x0E
Rosso	Riferimento +10 V	[11]	[11]	[11]
Nero	AGND / 0V	[12]	[12]	[12] / [40]
Verde	Ingresso analogico	[14]	[14] / [16]	[14] / [16]



Box portatili per la zona ATEX 22 3D

Tutti i box portatili fondamentalmente non sono omologati per un funzionamento permanente nella zona ATEX 22 3D. Possono essere usati quindi solo durante l'attivazione o per i lavori di manutenzione, se è garantito che non è presente un'atmosfera a rischio d'esplosione.

Denominazione	Codice	Omologato per la zona ATEX 22 3D	Non omologato per la zona ATEX 22 3D
SK CSX-3H	275281013		X
SK PAR-3H	275281014		X

ATTENZIONE!

Pericolo di una possibile accensione



Le finestrelle di diagnosi dell'apparecchio di base per la connessione di un box portatile o di un PC <u>non</u> devono essere aperte in un'atmosfera con polveri a rischio d'esplosione.

L'inosservanza aumenta il rischio di accensione di un'atmosfera esplosiva.

Resistenze di frenatura

Resistenze di frenatura esterne del tipo "SK BRE4-" non sono ammesse per il funzionamento in zona ATEX 22 3D.

Denominazione	Codice	Omologato per la zona ATEX 22 3D	Non omologato per la zona ATEX 22 3D
SK BRI4-1-100-100	275272005	X	
SK BRI4-1-200-100	275272008	X	
SK BRI4-1-400-100	275272012	X	
SK BRI4-2-100-200	275272105	X	
SK BRI4-2-200-200	275272108	X	
SK BRE4-1-100-100	275273005		X
SK BRE4-1-200-100	275273008		Х
SK BRE4-1-400-100	275273012		X
SK BRE4-2-100-200	275273105		X
SK BRE4-2-200-200	275273108		X

1

Informazioni

Resistenza di frenatura interna "SK BRI4-..."

Se viene usata una resistenza di frenatura interna del tipo "SK BRI4-x-xxx-xxx", per questa resistenza si deve attivare allora la limitazione di potenza (vedere Capitolo 3.1.1 "Resistenza interna di frenatura SK BRI4-..." a pag. 35). Si possono usare soltanto le resistenze associate al tipo specifico di convertitore di frequenza.



Opzioni alternative

Le prese M12 e le spine per il montaggio nelle morsettiere degli apparecchi di base o dei box tecnologici possono essere usate solo se sono omologate per l'impiego ATEX nella zona 22 3D.

Denominazione	Codice	Omologato per la zona ATEX 22 3D	Non omologato per la zona ATEX 22 3D
SK TIE4-WMK-1	275274000	X	
SK TIE4-WMK-2	275274001	X	
SK TIE4-WMK-TU	275274002	X	
SK TIE4-M12-M16	275274510	X	
SK TIE4-M20-M16	275274511	X	
SK TIE4-SWITCH	275274610		X
SK TIE4-HAN	diversi		Х
SK TIE4-M12	diversi		X

2.3.3 Tensione massima in uscita e riduzione delle coppie di rotazione

Poiché la tensione massima raggiungibile in uscita dipende dalla frequenza di switching da impostare, la coppia di rotazione, riportata nel documento <u>B1091-1</u>, per valori superiori a 6 kHz deve essere ridotta.

Per
$$F_{\text{switch}} > 6 \text{ kHz si ha}$$
: $T_{\text{riduzione}}[\%] = 1 \% * (F_{\text{switch}} - 6 \text{ kHz})$

Quindi la coppia di rotazione massima al di sopra di 6 kHz deve essere ridotta del 1 % per kHz di frequenza degli impulsi (di switching). Si deve tener conto della limitazione della coppia di rotazione quando si raggiunge la frequenza di rottura (frequenza di cutoff). Lo stesso vale per il grado di modulazione (P218). Con l'impostazione di fabbrica del 100 % si deve tener conto nell'intervallo critico di campo di una riduzione della coppia di rotazione del 5 %:

Per P218 > 100 % si ha:
$$T_{riduzione}[\%] = 1 \% * (105 - P218)$$

A partire da un valore del 105 % non è più necessario tener conto di alcuna riduzione. Tuttavia, per valori superiori al 105 % non si raggiunge alcun aumento della coppia di rotazione rispetto alle linee guida di progettazione. Gradi di modulazione > 100 % possono portare in alcune circostanze a oscillazioni pendolari e a un funzionamento incostante del motore a causa di frequenze armoniche più elevate.

i Informazioni Derating della potenza

Nei casi di frequenze di switching superiori ai 6 kHz (apparecchi da 400 / 500 V) o agli 8 kHz (apparecchi da 230 V), nel corso della configurazione del sistema di azionamento si deve prendere in considerazione il derating di potenza.

Nei casi in cui il parametro (P218) è impostato su un valore < 105 %, nell'intervallo critico di campo si deve tener conto del derating per il grado di modulazione.



2.3.4 Avvertenze per l'attivazione

Per la zona 22, le aperture di ingresso dei conduttori devono soddisfare almeno la classe di protezione IP 55. Le aperture non utilizzate devono essere chiuse con appropriati raccordi di chiusura a vite per la zona ATEX 22 3D (a seconda della classe di protezione dell'apparecchio: IP55 / IP66).

I motori vengono protetti da surriscaldamenti mediante il convertitore di frequenza. Ciò avviene tramite l'analisi del conduttore a freddo del motore con il convertitore di frequenza. Per garantire questa funzione, il conduttore a freddo deve essere collegato all'ingresso per questo previsto (morsetto 38/39 del connettore dei morsetti di comando). Va inoltre prestata particolare attenzione affinché sia impostato un motore NORD compreso nell'elenco dei motori (P200). Se non viene usato un motore a norma a 4 poli fornito da NORD o se viene impiegato un motore di un produttore diverso, è allora necessario adattare i dati dei parametri del motore ((da P201 a P208)) a quelli della targhetta identificativa del motore stesso. La resistenza dello statore del motore (cfr. P208) deve essere misurata mediante il convertitore di frequenza e a temperatura ambiente. A questo scopo il parametro P220 deve essere impostato su "1". Inoltre, il convertitore di frequenza va parametrato in modo che il motore non possa essere utilizzato ad una velocità superiore a 3000 giri/min. Per un motore a 4 poli, la "frequenza massima" deve essere impostata su un valore uguale o inferiore a 100 Hz ((P105) ≤ 100). Va tenuto in considerazione il numero di giri massimo ammesso di presa di potenza del motoriduttore. Inoltre, deve essere attivato il monitoraggio dell'energia specifica passante "l²t motore" (parametri (P535) / (P533)) e deve essere impostata la frequenza di switching su un valore da 4 kHz a 6 kHz.

Prospetto delle impostazioni dei parametri necessarie:

Parametro	Valore impostato	Impostazione di fabbrica	Denominazione
P105 Frequenza massima	≤ 100 Hz	[50]	Questo dato si riferisce ad un motore a 4 poli. Fondamentalmente, il valore può essere grande solo fino al punto da non superare una velocità di rotazione del motore di 3000 giri/min.
Elenco dei motori P200	Selezionare la potenza del motore adatta	[0]	Se si impiega un motore NORD a quattro poli, è possibile accedere in questa sezione ai dati predefiniti del motore.
P201 – P208 Dati del motore	Dati sulla base della targhetta del modello	[xxx]	Se non si utilizza un motore NORD a quattro poli, in questa sezione è necessario inserire i dati del motore sulla base della targhetta del modello.
P218 Indice di modulazione	≥ 100 %	[100]	Determina la tensione massima possibile in uscita
P220 Identificazione dei parametri	1	[0]	Misura la resistenza dello statore del motore. Dopo la conclusione della misura, il parametro viene automaticamente ripristinato (resettato) a "0". Il valore rilevato viene scritto in P208
P504 Frequenza di switching	4 kHz 6 kHz	[6]	Nel caso di frequenze di switching superiori a 6 kHz, è necessario ridurre la coppia di rotazione massima.
P533 Fattore I ² t motore	< 100 %	[100]	Una riduzione della coppia di rotazione può essere presa in considerazione con valori minori di 100 nel monitoraggio di l²t.
P535 I²t motore	a seconda del motore e della ventilazione	[0]	Il monitoraggio I²t del motore deve essere attivato. I valori da impostare vengono definiti a seconda del tipo di ventilazione e del motore usato; vedere a questo proposito B1091-1



2.3.5 Dichiarazione di conformità CE - ATEX

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Str. 1, D-22941 Bargteheide, Germany

Telefon: +49 (0) 4532-289-0 Telefax: +49 (0) 4532-289-2555 http://www.nord.com



Declaration of EC-Conformity

in the sense of the directive 94/9/EC annex VIII

Getriebebau Nord GmbH & Co. KG herewith declares that the inverters of the product range

- SK 200E-xxx, SK 210E-xxx, SK 220E-xxx, SK 230E-xxx -
- SK 205E-xxx, SK 215E-xxx, SK 225E-xxx, SK 235E-xxx 0,25 to 7,5 kW

and the options

- SK TU4-PBR-x, SK TU4-CAO-x, SK TU4-DEV-x, SK TU4-IOE-x, SK TU4-24V-xxx, SK TI4-TU-xxx -

in optional ATEX-design are according with the following regulation:

Directive on 94/9/EC

equipment and protective systems for use in explosive atmospheres

Equipment marking in IP55 construction: (Ex) II 3D Ex tD A22 IP55 T125°C X

(non-conductive dust)

Equipment marking in IP66 construction: (Ex) II 3D Ex tD A22 IP66 T125°C X

(conductive dust)

Applied Standards:

EN 61241-0:2007 Electrical apparatus for use in the presence of

combustible dust - Part 0:

General requirements

EN 61241-1:2005 Electrical apparatus for use in the presence of

combustible dust - Part 1:

Protection by enclosures "tD"

EN 60529:2000 Degrees of protection provided by enclosures (IP code)

First CE marking started in 2010.

Bargteheide, July 31, 2012.

U. Küchenmeister General Manager By proxy F. Wiedemann Technical Manager Inverters



3 Opzioni e accessori

Per il convertitore di frequenza rimane a disposizione un'ampia offerta di accessori opzionali, come ad esempio, resistenze di frenatura, elementi operativi e gruppi funzionali opzionali.

3.1 Resistenza di frenatura (BW)

Nella frenata dinamica (riduzione della frequenza) di un motore a corrente trifase, viene eventualmente restituita energia elettrica al convertitore di frequenza. Per evitare un disinserimento per sovratensione del convertitore di frequenza, può essere usata una resistenza di frenatura interna o esterna. Il chopper di frenatura integrato (commutatore elettronico) invia ad impulsi la tensione del circuito intermedio (soglia di commutazione circa 420 V/720 V_{CC} , a seconda della tensione di rete) sulla resistenza di frenatura. Questa energia in eccesso viene convertita in calore sulla resistenza di frenatura

In presenza di tensioni in ingresso >460 V, si raccomanda di usare una resistenza di frenatura, per compensare con la tensione più elevata la ridotta capacità di accumulazione del circuito intermedio.



ATTENZIONE

Superficie a temperatura elevata

La resistenza di frenatura e altre parti metalliche possono riscaldarsi fino a temperature superiori a 70°C.

In caso di lavori sui componenti, deve essere previsto un adeguato tempo di raffreddamento per evitare lesioni (ustioni locali) dovute a contatto con parti del corpo. Per evitare di danneggiare gli oggetti circostanti, durante il montaggio si deve mantenere una distanza adeguata.

3.1.1 Resistenza interna di frenatura SK BRI4-...


La resistenza interna di frenatura può essere usata nel caso siano prevedibili solo poche fasi di frenatura di breve durata. Nelle singole fasi di potenza della classe dimensionale IV, l'articolo contiene una serie di 2 resistenze di frenatura. Queste sono da collegare in parallelo e raggiungono così i dati elettrici previsti dalla classificazione dei materiali. La posizione di montaggio per la seconda resistenza di frenatura si trova di fronte alla posizione di montaggio della prima resistenza di frenatura.






Montaggio

Classi dimensionali I ... III



Classe dimensionale IV



Le prestazioni di SK BRI4 sono limitate (vedere anche il campo di indicazioni riportato di seguito) e si calcolano come mostrato di seguito.

$$P = Pn*(1+\sqrt{(30/t_{frenatura})})^2$$
, ma tuttavia si ha $P < P_{max}$

(P = potenza di frenatura (W); P_n = resistenza della potenza di frenatura costante (W), P_{max} . potenza di frenatura di picco, $t_{frenatura}$ = processo di frenatura costante (s))

Negli strumenti a funzionamento prolungato non è ammesso superare la potenza di frenata costante P_n .

ATTENZIONE!

Limitare il carico di picco - Interruttore DIP S1-8

In caso d'impiego di resistenze di frenatura interne, l'interruttore DIP S1-8 deve essere impostato su "on". Questo è importante per attivare una limitazione della potenza di picco, a protezione della resistenza di frenatura (vedere Capitolo 5.2.2.2 "Configurazione degli interruttori DIP del convertitore (S1)" a pag. 43).

In alternativa, si può impostare anche sui P555, P556 e P557 un'appropriata limitazione di potenza. Questa comunque opera soltanto se DIP 8 si trova in posizione "off".

3.1.2 Resistenza di frenatura esterna SK BRE4-...


La resistenza di frenatura esterna è prevista per l'alimentazione di ritorno, come si verifica, ad esempio, nei sistemi di azionamento per fasi di ciclo o nei dispositivo di sollevamento. Qui poi deve essere progettata la resistenza di frenatura esattamente necessaria. In combinazione con un kit di montaggio su parete SK TIE4-WMK... non è possibile l'applicazione di un SK BRE4-...







Montaggio

Classi dimensionali I ... III







Il fissaggio della resistenza di frenatura viene eseguito lateralmente sull'apparecchio con quattro viti idonee M4 x 10.



La resistenza di frenatura viene montata con viti più lunghe (che fanno parte del kit; Art.-N°: 275274920) tra due guarnizioni sul basamento della morsettiera del motore, sotto il convertitore di frequenza. La guarnizione più sottile (3 mm) deve essere inserita tra la resistenza di frenatura e il basamento della morsettiera del motore.

Per l'installazione viene fornito un raccordo con viti M20 con adattatore su M25, attraverso il quale possono essere introdotti nell'apparecchio i cavetti di connessione della resistenza di frenatura.



4 Visualizzazione e operazioni

Con l'impiego di diversi moduli per la visualizzazione, il controllo e la definizione dei parametri, il modello SK 5xxE può essere adattato comodamente alle esigenze più diverse.

Per una attivazione semplice si possono usare moduli alfa-numerici di visualizzazione e di operazione (vedere Capitolo 4.1 "Prospetto deibox operativi e dei box di definizione dei parametri" a pag. 39). Per compiti più complessi vi è l'opportunità di connettersi ad un PC, usando il software di definizione dei parametri NORDCON.

Alla consegna, i LED diagnostici sono visibili dall'esterno senza moduli facoltativi aggiuntivi. I LED segnalano lo stato corrente degli apparecchi. Per l'adattamento dei principali parametri sono disponibili 2 potenziometri (solo SK 2x5E) e 8 interruttori DIP (S1). Con questa configurazione minima non vengono memorizzati nella EEPROM esterna (inseribile) altri parametri altrimenti modificati. Fanno eccezione soltanto i dati relativi a ore di esercizio, guasti e circostanze del guasto. Questi dati sono memorizzati soltanto nella EEPROM (modulo di memoria) fino alla versione del firmware V 1.2. A partire dal firmware 1.3 questi dati vengono memorizzati nella EEPROM interna del convertitore di frequenza.

È possibile effettuare la preconfigurazione del modulo di memoria (EEPROM esterna inseribile), utilizzando l'adattatore dei parametri SK EPG-3H, indipendentemente dal convertitore di frequenza.





Figura 6: SK 2xxE (classe dimensionale I), vista dall'alto

Figura 7: SK 2xxE (classe dimensionale I), vista interna

N°	Denominazione	SK 2x0E classi dimensionali I III	SK 2x5E e SK 2x0E classe dimensionale IV
1	Finestrella per diagnosi 1	Collegamento RJ12	Collegamento RJ12
2	Finestrella per diagnosi 2	Interruttore DIP AIN (250 Ω per il valore nominale della corrente)	LED diagnostici
3	Finestrella per diagnosi 3	LED diagnostici	Potenziometro (P1 / P2)
4	8x interruttori DIP		
5	EEPROM inseribile		



4.1 Prospetto deibox operativi e dei box di definizione dei parametri

Con un SimpleBox o un ParameterBox opzionale è possibile avere un facile accesso a tutti i parametri per rilevarli o modificarli. I dati dei parametri modificati vengono salvati nella memoria non volatile EEPROM.

Il ParameterBox permette inoltre di memorizzare e successivamente di accedere ad un massimo di 5 record dati completi.

Il collegamento tra il SimpleBox o ParameterBox e l'apparecchio viene stabilito con un cavo RJ12-RJ12.





Figura 8: SimpleBox portatile SK CSX-3H

Figura 9: ParameterBox portatile SK PAR-3H

Modulo	Denominazione	Dati
SK CSX-3H (SimpleBox portatile)	Si utilizza per l'attivazione, la definizione dei parametri, la configurazione e il controllo dell'apparecchio ¹⁾ . Il salvataggio dei parametri non è possibile.	Display LED a 7 segmenti e a 4 cifre IP20 Cavo RJ12-RJ12 (connessione all'apparecchio 1)
	Manuale <u>BU 0040</u> (<u>www.nord.com</u>)	Mat. N° 275281013
SK PAR-3H (ParameterBox portatile)	Si utilizza per l'attivazione, la definizione dei parametri, la configurazione e il controllo dell'apparecchio, ma anche delle rispettive opzioni (SK xU4)). La memorizzazione dei parametri è possibile. Manuale BU 0040 (www.nord.com)	Display LCD a 4 righe, retroilluminato, tastiera Memorizza fino a 5 record dati completi del convertitore di frequenza IP20 Cavo RJ12-RJ12 (connessione all'apparecchio) Cavo USB (connessione al PC) Mat. N° 275281014
1) non è idoneo per grup	I pi funzionali opzionali, ad esempio per le interfacce bus	

Connessione al convertitore di frequenza

- 1. Togliere il dado cieco di protezione del raccordo con viti RJ12.
- 2. Stabilire il collegamento con cavo RJ12-RJ12 tra l'unità di comando e il convertitore di frequenza.
- 3. Dopo l'attivazione e durante il funzionamento regolare rimontare assolutamente i dadi ciechi di protezione e verificare lo stato di tenuta .
- 4. È necessario evitare che lo sporco o l'umidità penetrino nell'apparecchio nel periodo in cui uno dei dadi ciechi rimane aperto.






5 Attivazione

5.1 Impostazione di fabbrica

Tutti i convertitori di frequenza forniti dalla Getriebebau NORD hanno i parametri predefiniti nell'impostazione di fabbrica, per applicazioni standard con motori trifase normalizzati a 4 poli (di uguale potenza e tensione). Utilizzando motori di diversa potenza o con diverso numero di poli, si devono introdurre i rispettivi dati riportati nella targhetta identificativa del motore nei parametri P201-P207 del gruppo di menu >Motordaten<.

Tutti i dati del motore possono essere preimpostati tramite il parametro P200. Dopo aver utilizzato questa funzione, questo parametro viene resettato di nuovo a 0 = nessuna modifica! I dati vengono caricati automaticamente nei parametri P201...P209 e possono essere qui ancora una volta confrontati con i dati della targhetta del motore.



Per un funzionamento corretto dell'unità di azionamento, è necessario impostare i dati del motore con la massima precisione, in base alla targhetta identificativa. Si consiglia in particolare di eseguire una misurazione automatica della resistenza dello statore tramite il parametro P220.

Per rilevare automaticamente la resistenza dello statore, si deve impostare P220 = 1 e poi confermare con "ENTER". Viene memorizzato nel parametro P208 il valore convertito sulla resistenza di stringa (in funzione di P207).

Per determinare la resistenza motore-statore, si consiglia di non operare al di fuori dell'intervallo termico compreso tra i 15 e i 25°C.

1

Informazioni

Doppia allocazione DIN2 e DIN3

Gli ingressi digitali DIN2 e DIN3, in seguito a una impostazione di fabbrica, sono allocati con la funzione "abilitazione a sinistra" e "frequenza fissa 1" e, <u>in aggiunta</u>, per la valutazione di un encoder incrementale HTL. La funzione di valutazione dell'encoder rotativo non può essere disattivata. Questo significa che, usando un encoder incrementale, i parametri (P420[-02]) e (P420[-03]) devono essere impostati su "nessuna funzione".

È possibile ottenere questo risultato anche con gli interruttori DIP (S1) del convertitore di frequenza (vedere Capitolo 5.2.2.2 "Configurazione degli interruttori DIP del convertitore (S1)" a pag. 43).



A

Informazioni

Priorità dell'interruttore DIP

Si deve fare attenzione che le impostazioni dell'interruttore DIP sul convertitore di frequenza (S1) hanno la priorità rispetto alle impostazioni dei parametri.

Inoltre si deve tenere conto delle impostazioni dei potenziometri integrati P1 e P2.

5.2 Attivazione del convertitore di frequenza

È possibile attivare la serie di convertitori di freguenza SK 2xxE in diversi modi:

- a) Per applicazioni semplici (ad esempio su trasportatori) attraverso interruttori DIP (S1) (interni) integrati nel convertitore di frequenza e i potenziometri raggiungibili dall'esterno (solo su SK 2x5E).
 - Con questa configurazione si può fare a meno della EEPROM inseribile.
- b) Con la configurazione dei parametri via software utilizzando Parameterbox (SK CSX-3H o PAR3H) o il software NORDCON per PC. SK PAR-3H).
 - Con questa operazione i dati configurati vengono memorizzati nella EEPROM inseribile ("modulo di memoria"). Se non è inserita nessuna EEPROM, i dati vengono salvati automaticamente nella EEPROM interna a partire dal firmware **V1.3** (disponibile dal 3° trimestre 2011).

A partire dal firmware **V1.4 R2** (disponibile dal marzo 2014 circa), i dati vengono generalmente salvati nella EEPROM interna. Sulla EEPROM esterna i dati vengono salvati in parallelo.

In presenza di versioni firmware precedenti a questa, è sempre necessario inserire una EEPROM esterna (modulo di memoria) per poter salvare in modo permanente i valori modificati dei parametri.

A

PERICOLO

PERICOLO DI MORTE!

Il convertitore di frequenza non è munito di un interruttore generale di rete ed è quindi sotto tensione ogni volta che esso viene collegato all'alimentazione di rete. In un motore collegato, anche se fermo, può esserci quindi tensione.



Informazioni

Preimpostazione fisica di IO e di bit IO

Per l'attivazione di applicazioni standard è predefinito con funzioni un numero limitato di ingressi e di uscite del convertitore di frequenza (bit fisici e bit IO). Queste impostazioni devono eventualmente essere adattate (parametri (P420), (P434), (P480), (P481)).

5.2.1 Collegamento

Dopo aver completato il montaggio dell'unità di connessione del convertitore di frequenza sul motore o sul kit per montaggio a parete, è necessario collegare le linee di rete e del motore ai corrispondenti morsetti (PE, L1, N (/L2, L3) e U, V, W) (vedere Capitolo 2.2.1 "Collegamento elettrico dello stadio di potenza" a pag. 22).

Nel caso dei modelli **SK 2x5E** è inoltre tassativamente necessaria l'alimentazione del convertitore di frequenza con una tensione di controllo da 24 V CC (collegamento ai morsetti 44/40).

Con questa configurazione, il convertitore di frequenza è fondamentalmente pronto per l'uso. (vedere Capitolo 5.2.3 "Esempi di attivazione" a pag. 47).



Informazioni

Tensione di controllo di SK 2x5E

È possibile realizzare la tensione di controllo necessaria di 24 V mediante un modulo opzionale di rete integrabile (SK CU4-di 24 V-...) o esterno (SK TU4-di 24 V-...) o mediante una sorgente di tensione comparabile (min. 200 mA).



5.2.2 Configurazione

Di norma, per il funzionamento é necessario l'adattamento di alcuni singoli parametri.

Tuttavia, é anche possibile la configurazione con gli interruttori DIP integrati a 8 poli (S1), con alcune limitazioni.

A

Informazioni

Configurazione mediante interruttori DIP

È necessario evitare la commistione di configurazione di interruttori DIP e di regolazione dei parametri (software).

5.2.2.1 Regolazione dei parametri

Per la regolazione dei parametri è richiesto l'impiego di un Parameterbox (SK CSX-3H / SK PAR) o del software NORD CON.

Gruppo di parametri	Codici dei parametri	Funzioni	Note
Dati del motore	P201 P207, (P208)	Dati della targhetta identificativa del motore	
	P220, funzione 1	Misurazione della resistenza dello statore	Trascrizione del valore in P208
	Soluzione alternativa: P200	Elenco dei dati del motore	Selezione di un motore standard a 4 poli da un elenco
	Soluzione alternativa: P220, funzione 2	Identificazione del motore	Misurazione completa di un motore collegato Condizione: il motore deve essere, al massimo, di 3 livelli di potenza inferiore rispetto al convertitore di frequenza
Parametri di base	P102 P105	Tempi di rampa e limiti di frequenza	
Morsetti di comando	P400, P420	Ingressi analogici e digitali	

A

Informazioni

Impostazioni di default

Prima di una ridefinizione dei parametri si consiglia di accertarsi che il convertitore di frequenza si trovi nelle sue impostazioni di default (P523).

Se la configurazione é realizzata a livello di parametri, è necessario impostare gli interruttori DIP (S1) nella posizione "0" ("OFF").


di



5.2.2.2 Configurazione degli interruttori DIP del convertitore (S1)

Con questi interruttori DIP esiste la possibilità di eseguire un'attivazione senza bisogno di ulteriori unità operative. Impostazioni ulteriori possono allora essere eseguite con il potenziometro sulla parte superiore del convertitore di frequenza (P1 / P2 solo su SK 2x5E).

Alla consegna, tutti gli interruttori DIP si trovano nella posizione "0" ("OFF"), che corrisponde a un sistema di controllo gestito con ingressi digitali. Il valore nominale della frequenza viene modificato tramite P1 e P2 (P1 / P2 solo su SK 2x5E).



bit d e	bit dell'interruttore DIP (S1)					
0	R _{freno} int Resistenza di frenatura interna	0	Comportamento corrispondente a P555, P556, P557			
8 2 ⁷		I	Comportamento corrispondente alla resistenza di frenatura raccomandata sulla base del capitolo			
7	60 Hz ¹⁾	0	Dati del motore corrispondenti alla potenza nominale del convertitore di frequenza in kW, riferiti a 50 Hz, fmax = 50 Hz			
2 ⁶	Funzionamento a 50/60 Hz	I	Dati del motore corrispondenti alla potenza nominale del convertitore di frequenza in HP, riferiti a 60 Hz, fmax = 60 Hz			
	COPY 2)	0	Nessuna funzione			
6 2 ⁵	Funzione di copia della EEPROM	Funzione di copia della EEPROM attiva, per sola volta				
		Co	od. DIP			
	I/O Funzione del potenziometro, ingressi digitali e interfaccia AS	5	4			
5/4 2 ^{4/3}		0	o corrispondenti a P420 [1-4] e P400 [1-2] e rispettivamente a P480 [1-4] e P481 [1-4]			
2		0 	Ulteriori particolari nella tabella successiva. (è in funzione del "BUS" DIP3)			
	BUS	0	corrispondenti a P509 e P510 [1] [2]			
3 2 ²	Sorgente di parola di controllo e valore nominale	I	Bus di sistema (⇒ P509=3 e P510=3)			
	ADR Indirizzo del bus di sistema	2 2	od. DIP 1			
2/1 2 ^{1/0}		0	o corrispondenti a P515 e 514 [32, 250 kBaud]			
	/velocità in	0	I Indirizzo 34, 250 kBaud			
	baud	ı	0 Indirizzo 36, 250 kBaud			
		ı	I Indirizzo 38, 250 kBaud			
	,	fica di impostazione viene accettata con il successivo inserimento in				
	rete. Le impostazioni presenti nei parametri P201-P209 e P105 vengono					

i Informazioni

Impostazione di fabbrica, stato alla consegna

processi di regolazione (regolazione U/F / - ISD).

fino alla versione firmware 1.4 R1, l'interruttore DIP era contrassegnato con **U/F**. Con l'interruttore DIP è stata resa possibile una commutazione tra i

Alla consegna, tutti gli interruttori DIP si trovano nella posizione "0" ("OFF"). Il pilotaggio è possibile con i segnali di comando digitali (P420 [01]-[04]) e con i potenziometri P1 e P2 integrati nel convertitore di frequenza (P400 [01]-[02]) (P1 / P2 solo su SK 2x5E).

sovrascritte!

0

Informazioni

Valori di default dei bit IO

Per il pilotaggio del convertitore di frequenza tramite bit ln / Out (ad es.: AS-i DIG ln 1 - 4), nei parametri rilevanti a questo fine (P480) e (P481) sono preimpostati valori tipici (per i particolari: (vedere Capitolo 6 "Parametri" a pag. 50))

Le impostazioni là descritte sono valide per il pilotaggio sia tramite bit AS-i che tramite bit BUS I/O.



{05} "F max"

=35Hz (P465[04])

Particolari relativi agli interruttori DIP S1: 5/4 e 3

Opzioni valide per gli apparecchi SK 20xE, SK 21xE (senza interfaccia AS su scheda) Funzioni secondo l'elenco DIP Funzioni secondo l'elenco per le funzioni digitali (P420) per le funzioni analogiche (P400) 5 4 3 Dig 1 Dig 4** Poti 1*** Poti 2*** Dig 2 Dig 3 P420 [03]* P420 [04]* P400 [01]* P420 [01]* P420 [02]* P400 [02]* {04} "Festfreq1" =5Hz (P465[01]) {01} "F Soll" off off off {01} "Freig R" {05} "Festfreq2" =10Hz (P465[02]) {15} "Rampe" {02} "Freig L" {26} "F Soll"*** {12} "Quit" {05} "F max" {04} "F min" off on off {01} "Freig R" {02} "Freig L" off off {45} "3-on" {49} "3-off" {47} "Frequ +" {48} "Frequ -" {05} "F max" {15} "Rampe" on (50) "F Arr Bit0 (51) "F Arr Bit1" (52) "F Arr Bit2" (53) "F Arr Bit3" off {05} "F max" {15} "Rampe" on on =35Hz (P465[04]) =5Hz (P465[01]) =10Hz (P465[02]) =20Hz (P465[03]) Le funzioni degli ingressi digitali sono inattive (controllo tramite bus di sistema), ma comprendono impostazioni che possono essere eseguite nei parametri (P420 [01 ... 04]), in funzioni che nell'elenco delle funzioni sono contrassegnate con ..2 (ad es.: {11}2= P400 [01] P400 [02] "Schnellhalt") per un'attivazione del corrispondente ingresso parametrato off off on {01} "F Soll" {15} "Rampe" P420 [03] P420 [04] P420 [02] P420 [01] {04} "Festfreq1" {05} "Festfreq2" nessuna funzione nessuna funzione =5Hz (P465[01]) =10Hz (P465[02]) "Geber-Spur A" {01} "F Soll" {05} "F max" off on on {14} "Fernstrg." "Geber-Spur B" {01} "Freig R" off on {14} "Fernstrg." {01} "Freig R" {10} "Sperr" {66} "Brem. lüf." {01} "F Soll" {05} "F max" on {52} "F Arr Bit2" =20Hz (P465[03]) {51} "F Arr Bit1" {53} "F Arr Bit3" on {14} "Fernstrg." {15} "Rampe"

Legenda: (valori tra parentesi sottolineati) = (parametri essenziali / fonte della funzione), ad es.: Parametro (P420[01])

{valori tra parentesi grafe} = {funzione} ad es.: {01} "validazione a destra"

=10Hz (P465[02])

on on

Opzioni valide per gli apparecchi SK SK 22xE, SK 23xE (con interfaccia AS su scheda)

	DIP Funzioni secondo l'elenco per le funzioni digitali (P420)				Funzioni s	econdo l'elen digitali (P4	•	funzioni		
5	4	3	ASi In1	ASi In2	ASi In3	ASi In4	ASi Out1	ASi Out2	ASi Out3	ASi Out4
off	off	off	P480 [01]* {01} "Freig R"	P480 [02]* {02} "Freig L"	P480 [03]* {04} "Festfr.1" =5Hz (P465[01])	P480 [04]* {12} "Quit"	P481 [01]* {07} "Error"	P481 [02]* {18} "Bereit"	"DigIn1"	"DigIn2"
off	on	off	{04} "Festfr.1" =5Hz (P465[01])	{05} "Festfr.2" =10Hz (P465[02])	{06} "Festfr.3" =20Hz (P465[03])	{07} "Festfr.4" =35Hz (P465[04])	{07} "Error"	{18} "Bereit"	"DigIn1"	"DigIn2"
on	off	off	{01} "Freig R"	{02} "Freig L"	{47} "Frequ +"	{48} "Frequ -"	{07} "Error"	{18} "Bereit"	"DigIn1"	"DigIn2"
on	on	off	{51} "F Arr B1 =10Hz (P465[02])	{52} "F Arr B2 =20Hz (P465[03])	{53} "F Arr B3 =35Hz (P465[04])	{14} "Fernstrg."	{07} "Error"	{18} "Bereit"	"DigIn1"	"DigIn2"
off	off	on	ma comprendono parametri (P480 [sono contrassegn	e funzioni dei bit ASI-In sono inattive (controllo tramite bus di sistema), na comprendono impostazioni che possono essere eseguite nei arametri (P480 [01 04]), nelle funzioni che nell'elenco delle funzioni ono contrassegnate con² (ad es.: {11}²= "Schnellhalt") per n'attivazione del corrispondente bit parametrato				P481 [02] {18} "Bereit"	"Digln1"	"DigIn2"
			P480 [01] nessuna funzione	P480 [02] nessuna funzione	P480 [03] {04} "Festfr.1" =5Hz (P465[01])	P480 [04] {12} "Quit"				
off	on	on	{14} "Fernst."	{04} "Festfr.1" =5Hz (P465[01])	{05} "Festfr.2" =10Hz (P465[02])	{06} "Festfr.3" =20Hz (P465[03])	{07} "Error"	{18} "Bereit"	"DigIn1"	"DigIn2"
on	off	on	{14} "Fernst."	(01) "Freig R	{47} "Frequ +"	{48} "Frequ -"	{07} "Error"	{18} "Bereit"	"DigIn1"	"DigIn2"
on	on	on	{14} "Fernst."	{50} "F Arr B0 =5Hz (P465[01])	{51} "F Arr B1 =10Hz (P465[02])	{52} "F Arr B2 =20Hz (P465[03])	{07} "Error"	{18} "Bereit"	"DigIn1"	"DigIn2"

Legenda: Vedere la tabella in alto

Avvertenze:

Le funzioni dei Potis*** P1 e P2 corrispondono a quelle presenti negli apparecchi senza interfaccia AS (vedere la tabella in alto). Nella posizione OFF degli interruttori DIP 5 e 4 (impostazione di default) in aggiunta sono attivi anche gli ingressi digitali. Le funzioni corrispondono allora agli apparecchi senza interfaccia AS (tabella in alto). In tutte le altre combinazioni di interruttori DIP, le funzioni degli ingressi digitali sono disattivate.

ASi OUT1 e ASi OUT2 effettuano una connessione passante del livello di segnale (alto / basso) degli ingressi digitali 1 e 2 .

^{*} impostazione di default

^{**} solo se presente (apparecchi senza funzione "SAFE STOP")


^{***} solo su SK 2x5E



5.2.2.3 Configurazione degli interruttori DIP, ingresso analogico (solo su SK 2x0E)

Gli ingressi analogici presenti in SK 2x0E sono adatti per i valori nominali di corrente e di tensione. Per consentire la corretta elaborazione dei valori nominali di corrente (0-20 mA / 4-20 mA) è necessario impostare l'interruttore DIP interessato sui segnali di corrente ("ON").

La compensazione, sui segnali (2-10 V / 4-20 mA) protetti anche in caso di rottura dei cavi, avviene attraverso i parametri (P402) e (P 403).




Accesso all'interruttore DIP

SK 2x0E	Accesso	Particolare
Classi dimensionali I III	dall'esterno, finestrella di mezzo per la diagnosi	
Classe dimensionale IV	dall'interno	



5.2.2.4 Dettagli sui potenziometri P1 e P2 (solo per SK 2x0E classe dimensionale IV e SK 2x5E)

Con il potenziometro integrato P1 é possibile impostare il valore nominale. La regolazione delle rampe di accelerazione e di decelerazione è possibile con il potenziometro P2.



Potenziometro

	P1 (in continuo)		P2 (a stadi)			
0 %	P102/103	P105	-	-	-	
10 %	0,2 s	10 Hz	1	P102/103	P104	
20 %	0,3 s	20 Hz	2	0,2 s	2 Hz	
30 %	0,5 s	30 Hz	3	0,3 s	5 Hz	
40 %	0,7 s	40 Hz	4	0,5 s	10 Hz	
50 %	1,0 s	50 Hz	5	0,7 s	15 Hz	
60 %	2,0 s	60 Hz	6	1,0 s	20 Hz	
70 %	3,0 s	70 Hz	7	2,0 s	25 Hz	
80 %	5,0 s	80 Hz	8	3,0 s	30 Hz	
90 %	7,0 s	90 Hz	9	5,0 s	35 Hz	
100 %	10,0 s	100 Hz	10	7,0 s	40 Hz	
	10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %	0 % P102/103 10 % 0,2 s 20 % 0,3 s 30 % 0,5 s 40 % 0,7 s 50 % 1,0 s 60 % 2,0 s 70 % 3,0 s 80 % 5,0 s 90 % 7,0 s	0 % P102/103 P105 10 % 0,2 s 10 Hz 20 % 0,3 s 20 Hz 30 % 0,5 s 30 Hz 40 % 0,7 s 40 Hz 50 % 1,0 s 50 Hz 60 % 2,0 s 60 Hz 70 % 3,0 s 70 Hz 80 % 5,0 s 80 Hz 90 % 7,0 s 90 Hz	0 % P102/103 P105 - 10 % 0,2 s 10 Hz 1 20 % 0,3 s 20 Hz 2 30 % 0,5 s 30 Hz 3 40 % 0,7 s 40 Hz 4 50 % 1,0 s 50 Hz 5 60 % 2,0 s 60 Hz 6 70 % 3,0 s 70 Hz 7 80 % 5,0 s 80 Hz 8 90 % 7,0 s 90 Hz 9	0 % P102/103 P105 - - 10 % 0,2 s 10 Hz 1 P102/103 20 % 0,3 s 20 Hz 2 0,2 s 30 % 0,5 s 30 Hz 3 0,3 s 40 % 0,7 s 40 Hz 4 0,5 s 50 % 1,0 s 50 Hz 5 0,7 s 60 % 2,0 s 60 Hz 6 1,0 s 70 % 3,0 s 70 Hz 7 2,0 s 80 % 5,0 s 80 Hz 8 3,0 s 90 % 7,0 s 90 Hz 9 5,0 s	

La funzione di P1 e di P2 dipende dai DIP 4/5; il significato varia a seconda dell'impostazione.

 $Con \ l'impostazione \ standard, \ P1 \ regola \ il \ valore \ nominale \ da \ 0 \ a \ 100 \ \% \ e \ P2 \ la \ rampa \ da \ 0,2 \ a \ 7 \ secondi.$




5.2.3 Esempi di attivazione

Essenzialmente è possibile attivare tutti i modelli SK 2xxE nelle condizioni in cui si trovano alla consegna. I dati del motore standard sono configurati secondo un motore asincrono a 4 poli della stessa potenza. L'ingresso PTC deve essere messo in cortocircuito con un ponticello, se non è disponibile un PTC del motore. Se si richiede un avviamento automatico con "rete attiva", è necessario adattare il parametro (P428) in modo corretto.

5.2.3.1 SK 2x0E - Configurazione minima

Il convertitore di frequenza é provvisto di tutte le basse tensioni necessarie (24 V_{DC} / 10 V_{DC}).




Funzione	Impostazione
Valore nominale (setpoint)	Potenziometro esterno da 10 kΩ
Abilitazione del regolatore	Interruttore esterno S1



5.2.3.2 SK 2x5E - Configurazione minima

Configurazione minima senza opzioni

Il convertitore di frequenza deve essere alimentato con una tensione di controllo esterna.



Funzione	Impostazione
Valore nominale (setpoint)	Potenziometro integrato P1
Rampa di frequenza	Potenziometro integrato P2
Abilitazione del regolatore	Interruttore esterno S1

Configurazione minima con opzioni

Per realizzare un funzionamento totalmente autarchico (indipendente dai conduttori di comando e simili), sono necessari un interruttore e un potenziometro, ad esempio, il Potiadapter SK CU4-POT. In combinazione con un alimentatore integrato (SK CU4-...-24 V) è quindi possibile con un SK 2x5E mettere in atto una soluzione con solo un cavo di rete (a seconda delle versioni 1~ / 3~) e, se necessario, garantire un controllo del numero di giri e del senso di rotazione (vedere Capitolo 2.2 "Collegamento elettrico" a pag. 21).

1 Informazioni

Convertire il segnale analogico

Negli alimentatori SK TU4-...- di 24 V e SK CU4-...- di 24 V è integrato un trasduttore A/D a 8 bit. In questo modo è possibile collegare all'alimentatore di rete un potenziometro o un'altra fonte analoga di valore nominale. L'alimentatore di rete è in grado di convertire il valore nominale analogico in un corrispondente segnale ad impulsi. Questo segnale può essere collegato a un ingresso digitale del convertitore di frequenza, che lo può elaborare come valore nominale.



Funzionamento di collaudo

I convertitore di frequenza delle varianti SK 2x0E in classe dimensionale IV e SK 2x5E possono essere messi in funzione a scopo di test completamente senza mezzi ausiliari.

A questo scopo , dopo avere effettuato il collegamento elettrico (vedere Capitolo 5.2.2.2 "Configurazione degli interruttori DIP del convertitore (S1)" a pag. 43) gli interruttori DIP S1: dall'1 al 5 del convertitore di frequenza devono essere impostati nella posizione "0" ("OFF") Konfiguration DIP-Schalter e l'ingresso digitale DIN1 (morsetto 21) deve essere collegato fisso alla tensione di comando di 24 V.

L'abilitazione è possibile non appena il potenziometro del valore nominale specifico del convertitore (Poti P1) viene spostato dalla posizione 0 %.

È possibile adattare il valore nominale (setpoint) alle singole esigenze, regolazioni ulteriormente in continuo il potenziometro.

Il ripristino del valore nominale su 0 % commuta il convertitore di frequenza nello stato "pronto per l'attivazione".

Con il potenziometro P2 è inoltre altrettanto possibile una regolazione progressiva dei tempi di rampa entro limiti definiti.

Ð

Informazioni

Funzionamento di collaudo

Questa variante di impostazione <u>non é idonea</u> alla realizzazione di un cosiddetto "<u>avviamento automatico con rete"</u>.

Per poter utilizzare questa funzione, è assolutamente necessario impostare il parametro (P428) "Avviamento automatico" sulla funzione "AN". La regolazione dei parametri è possibile con un Parameterbox (SK xxx-3H) (SK xxx3H) o con il software NORDCON (requisiti: un PC con Windows e un cavo adattatore).



6 Parametri

Convertitore di frequenza, gruppi funzionali di bus di campo e di estensione I/O contengono ciascuno logiche proprie. Queste possono essere adattate, mediante parametri modificabili, ai requisiti specifici del cliente. Le funzionalità di base sono state preimpostate in fabbrica nei singoli gruppi funzionali e quindi nello stato di fornitura è presente una funzionalità di base. Adattamenti limitati di singole funzioni si possono realizzare nei singoli apparecchi mediante adattatori - DIP. Per tutti gli altri adattamenti è indispensabile intervenire sui parametri dell'apparecchio interessato mediante un Parameterbox (SK PAR-3H, SK CSX-3H) o un software NORD CON. Si deve fare attenzione che le configurazioni hardware (interruttori - DIP) hanno priorità rispetto alle configurazioni software (adattamento dei parametri).

Di seguito sono descritti i parametri rilevanti per il convertitore di frequenza (vedere Capitolo 6.1 "Parametri del convertitore di frequenza SK 2xxE" a pag. 51) und die I/O-Erweiterungsbaugruppen Parameter IOE. Chiarimenti sui parametri che riguardano le opzioni di bus di campo o le funzionalità speciali del POSICON si possono trovare nei rispettivi manuali supplementari.

ATTENZIONE!

Incompatibilità

Con l'aggiornamento software alla versione V1.2 R0 del convertitore di frequenza è stata modificata per ragioni tecniche la struttura di singoli parametri.


ad esempio: (P417): fino alla versione V 1.1 R2 era un semplice parametro, ma a partire dalla versione V1.2 R0 è stato suddiviso in due array ((P417) [-01] e [-02]).

Inserendo una EEPROM (modulo di memoria) di un convertitore di frequenza, dotato di una versione software precedente, in un convertitore di frequenza con una versione software V1.2 o superiore, i dati memorizzati vengono automaticamente adattati al nuovo formato. Nell'impostazione di default i nuovi parametri vengono salvati. Si ha così un funzionamento corretto.

Non è consentito, tuttavia, inserire una EEPROM (modulo di memoria) con una versione di software V1.2 o superiore in un convertitore di frequenza con versione di software inferiore, perché questo può portare alla perdita completa dei dati.

Disponibilità dei parametri

Con talune configurazioni, i parametri sono sottoposti a determinate condizioni. Sulle tabelle nelle pagine seguenti si trovano tutti i parametri con le relative avvertenze.



- 1 Numero di parametri
- 2 Valori degli array
- 3 Testo dei parametri; in alto: Visualizzazione del P-box, in basso: Significato
- 4 Particolarità (ad es.: disponibile solo nel tipo di apparecchio SK 2x5E)
- 5 I parametri del supervisore (S) dipendono dall'impostazione in P003
- 6 Parametri dipendenti (P) dal set di parametri, selezione in P100
- 7 Intervallo di valori del parametro
- 8 Descrizione del parametro
- 9 Valore di default del parametro (impostazione di fabbrica)




Visualizzazione dei parametri array

Alcuni parametri dispongono della caratteristica di avere impostazioni e viste su più livelli ("array"). Dopo aver scelto uno di questi parametri, compare poi il livello di array che deve a sua volta essere selezionato.

Utilizzando il SimpleBox SK CSX-3H, il livello di array viene rappresentato con _ - 0 1, mentre con il Parameterbox SK PAR-3H (figura a destra) compare in alto a destra sul display la possibilità di scelta del livello di array.

Rappresentazione in SimpleBox SK CSX-3H



Rappresentazione in Parameterbox SK PAR-3H



1 Numero di parametri

6.1 Parametri del convertitore di freguenza SK 2xxE

Ogni convertitore di frequenza è preimpostato dalla fabbrica per un motore della stessa potenza. Tutti i parametri sono modificabili "online". Esistono quattro set di parametri commutabili durante il funzionamento. Tutti i parametri sono visibili al momento della fornitura, ma possono essere in parte nascosti tramite il parametro P003.

ATTENZIONE!

Perdita dei dati

Poiché tra i parametri ci sono interdipendenze, potrebbero verificarsi per breve tempo durante il funzionamento dati interni non validi e quindi anomalie. Durante il funzionamento quindi non dovrebbero essere eseguiti adattamenti di parametri oppure dovrebbero essere modificati soli i set di parametri non attivi oppure le impostazioni che non presentano criticità.

Nello stato di fornitura, nel convertitore di frequenza è inserita una EEPROM esterna ("modulo di memoria").

Fino alla versione firmware V1.4 R1 vale quanto segue:

Tutte le modifiche dei parametri vengono eseguite nella EEPROM (esterna) inseribile. Se la EEPROM inseribile viene estratta, a partire dal firmware 1.3 viene attivata automaticamente una EEPROM interna per la gestione dei dati. Le modifiche dei parametri vengono riprodotte così sulla EEPROM interna.

La EEPROM esterna viene gestita dal convertitore di frequenza con una priorità più elevata. Questo significa che non appena si inserisce una EEPROM esterna ("modulo di memoria"), il record dati della EEPROM interna viene oscurato.

È possibile effettuare copie dei record dati tra la EEPROM interna e quella esterna (P550).

A partire dalla versione firmware V1.4 R2 vale quanto segue:

Tutte le modifiche dei parametri vengono eseguite nella EEPROM interna. Se viene inserita una EEPROM esterna, tutte le modifiche vengono automaticamente salvate anche nell'esterna. La EEPROM esterna funziona quindi da sicurezza supplementare dei dati. Per trasferire dati dalla EEPROM esterna alla EEPROM interna (ad es., nello scambio di dati tra apparecchi diversi ma dello stesso tipo) si può usare il parametro P550. Esiste anche



la possibilità di fare partire il processo di copia tramite interruttore DIP (vedere Capitolo 5.2.2.2 "Configurazione degli interruttori DIP del convertitore (S1)" a pag. 43).

I singoli parametri sono raggruppati in diversi gruppi. Con la prima cifra del numero di parametro viene contrassegnata l'appartenenza a un gruppo di menu:

Gruppo di menu (N°)	Funzione principale
Indicatori di funzionamento (P0):	Serve alla selezione delle unità fisiche e del relativo valore da visualizzare.
Parametri di base (P1):	Contengono impostazioni di base del convertitore di frequenza, ad esempio comportamento all'accensione e allo spegnimento e, insieme ai dati del motore, sono sufficienti per applicazioni standard.
Dati del motore (P2):	Impostazione dei dati specifici del motore, importante per la regolazione della corrente ISD e per la scelta della curva caratteristica tramite l'impostazione di boost dinamico e statico.
Parametri di comando (P3):	Parametri per la regolazione di un encoder incrementale eventualmente in uso.
Morsetti di comando (P4):	Adattamento in scala degli ingressi/uscite analogiche, impostazione della funzione degli ingressi e delle uscite digitali, nonché dei parametri del regolatore PI.
Parametri supplementari (P5):	Sono funzioni che trattano, ad esempio, l'interfaccia dei BUS, la frequenza di switching o il reset dei guasti.
Posizionamento (P6):	Impostazione della funzione di posizionamento in SK 200E. Ulteriori informazioni possono essere trovate nel manuale BU 0210.
Informazioni (P7):	Per la visualizzazione di valori operativi correnti, di vecchi messaggi di guasto, di stato dell'apparecchio o della versione del software.
Parametri di array-01 -xx	Alcuni parametri sono inoltre programmabili o rilevabili su più livelli (array). Dopo aver scelto il parametro, è necessario scegliere in questo caso anche il corrispondente livello di array.

0

Informazioni

Valori di default - Impostazioni di fabbrica

Mediante il parametro P523 si può in qualsiasi momento ricaricare l'impostazione di fabbrica di tutti i parametri. Ciò può ad esempio essere utile al momento dell'attivazione di un convertitore di frequenza, i cui parametri non coincidono più con l'impostazione di fabbrica.

a

Informazioni

Salvataggio del set di dati

Se P523 viene impostato = 1 e si conferma con "ENTER", tutti le impostazioni correnti dei parametri vengono sovrascritte (vengono perdute).

Per salvare le impostazioni correnti, esse possono essere trasferite nella memoria di un Parameterbox.



Elenco dei parametri: funzioni del convertitore (selezione)

Parametro	Denominazione	Impostazion e di fabbrica	Impostazioni / funzioni (selezione)
P102 Tempo accelerazione	Il tempo di salita (rampa di accelerazione) è l'intervallo che corrisponde alla salita lineare della frequenza da 0 Hz al valore di frequenza massimo impostato (P105).	[2.00]	Nota: È necessario evitare i valori < 0,1.
P103 Tempo di frenata	Il tempo di frenata (rampa di decelerazione) è l'intervallo che corrisponde alla riduzione lineare della frequenza dal valore massimo impostato (P105) fino a 0 Hz.	[2.00]	Nota: È necessario evitare i valori < 0,1.
P104 Frequenza minima	La frequenza minima è la frequenza fornita dal convertitore di frequenza, non appena questo è abilitato e non è presente alcun valore nominale (setpoint) aggiuntivo.	[0]	
P105 Frequenza massima	È la frequenza fornita dal convertitore di frequenza dopo la sua abilitazione e in presenza di un valore nominale massimo.	[50]	
P200 Elenco dei motori	Se si impiega un motore NORD a quattro poli, è possibile accedere ai dati del motore predefiniti in questa sezione.	[0]	Selezionare la potenza del motore adatta
P201 – P208 Dati del motore	Se non si utilizza un motore NORD a quattro poli, in questa sezione è necessario inserire i dati del motore sulla base della targhetta del modello.	[xxx]	Dati sulla base della targhetta del modello
P220 Identificazione dei parametri	Tramite questo parametro, i dati del motore vengono rilevati automaticamente dal convertitore di frequenza.	[0]	01 = solo resistenza dello statore 02 = identificazione del motore
P400 Funzione ingressi del valore nominale	Definizione delle funzioni dei diversi ingressi del valore nominale Selezione dell'ingresso: Poti P1 (P400, [-01]) - SK 2x5E Poti P2 (P400, [-02]) - SK 2x5E AIN1 (P400, [-01]) - SK 2x0E AIN2 (P400, [-02]) - SK 2x0E DIN 2 (P400, [-06]) DIN 3 (P400, [-07])	[xxx]	00 = nessuna funzione 01 = frequenza nominale 15 = tempo di rampa (solo P1 / P2)
P420 Funzione degli ingressi digitali	Definizione delle funzioni degli ingressi digitali Selezione dell'ingresso: DIN 1 (P420, [-01]) DIN 2 (P420, [-02]) DIN 3 (P420, [-03]) DIN 4 (P420, [-04])	[xxx]	00 = nessuna funzione 01 = abilitazione a destra 02 = abilitazione a sinistra 04 = frequenza fissa 1 05 = frequenza fissa 2 26= funzione analogica 0-10 V (solo per DIN2/3)
P428 Avvio automatico	Abilitazione del convertitore di frequenza con "rete on"	[0]	0 = off (abilitazione con fronte) 1 = on (abilitazione con livello) Avvertenza: un ingresso digitale deve essere programmato e impostato su abilitazione!
P465 Frequenza fissa / array fisso	Definizione dei valori di frequenza fissa Selezione: Frequenza fissa 1 (P465, [-01]) Frequenza fissa 2 (P465, [-02])	[xxx]	
P509 Sorgente della parola di comando	Selezione dell'interfaccia di pilotaggio del convertitore di frequenza.	[0]	00 = morsetti di comando o tastiera 01 = solo morsetti di comando 03 = bus di sistema
P523 Impostazioni di fabbrica	Il convertitore di frequenza viene resettato ripristinando l'impostazione di fabbrica.	[0]	00 = nessuna modifica 01 = caricamento dell'impostazione di fabbrica



Elenco dei parametri - informazioni del convertitore (selezione)

Parametro	Denominazione	Impostazioni / funzioni (selezione)
P700 Stato operativo corrente	Visualizzazione dei messaggi sullo stato operativo corrente del convertitore di frequenza, come guasti, avvertenze o cause di un blocco di attivazione. Selezione: Guasto corrente (P700, [-01]) Avvertenza corrente (P700, [-02]) Causa del blocco di attivazione (P700, [-03])	Gruppo di errori: 1 / 2 = surriscaldamento del convertitore / del motore 3 / 4 = errore di sovracorrente 5 = errore di sovratensione 16 = monitoraggio delle fasi del motore 19 = errore nell'identificazione dei parametri
P701 Ultimo errore	Visualizzazione degli ultimi 5 guasti del convertitore di frequenza. Selezione: Ultimo guasto (P701, [-01]) Penultimo guasto (P701, [-02])	Vedere P700
P707 Versione del software	Visualizzazione della versione di firmware / revisione del convertitore di frequenza Selezione: Versione del software (P707, [-01]) Revisione (P707, [-02])	
P708 Stato dell'ingresso digitale	Visualizza lo stato di commutazione degli ingressi digitali.	Bit 0 = DIN 1 Bit 1 = DIN 2
P709 Tensione dell'ingresso analogico	Visualizza il valore misurato dell'ingresso analogico. Selezione dell'ingresso: Poti P1 (P400, [-01]) - SK 2x5E Poti P2 (P400, [-02]) - SK 2x5E AIN1 (P400, [-01]) - SK 2x0E AIN2 (P400, [-02]) - SK 2x0E DIN 2 (P400, [-06]) DIN 3 (P400, [-07])	
P719 Corrente attuale	Mostra la corrente di uscita attuale.	
P740 Dati del processo bus In	Visualizza la parola di controllo corrente e i valori nominali	[-01] = STW (sorgente P509) [-0204] SW 13 (sorgente P510[-01] [-1113] SW 13 (sorgente P510[-02]
P749 Stato dell'interruttore DIP	Visualizza la posizione corrente dell'interruttore DIP (S1).	Bit 0 = interruttore DIP 1 Bit 1 = interruttore DIP 2



Prospetto dei parametri, impostazioni dell'utente

(P) ⇒ Dipende dal set di parametri; questi parametri si possono impostare in modi diversi in 4 set di parametri.

[- xx] ⇒ Parametri di array; un parametro può essere impostato in diversi sottogruppi.

S ⇒ S parametro supervisore; la visibilità dipende da P003.

Prospetto dei parametri, impostazioni dell'utente del convertitore di frequenza

Nº di n	arametro		Imposta	Super	Impostazio	ne dopo l'atti	vazione	
[array]	arametro	Denominazione	zione di fabbrica	visore	P 1	P 2	P 3	P 4
VALOR	RI SUL DI							
P000		Valori sul display						
P001		Selezione dei valori sul display	0					
P002		Fattore sul display	1.00	S				
P003		Codice supervisore	1		di P3xx		no visibili, ad visibili	eccezione
PARAN	/IETRI DI	BASE						
P100		Famiglia di parametri	0	S				
P101		Copia della serie di parametri	0	S				
P102	(P)	Tempo di accelerazione [s]	2.0					
P103	(P)	Tempo di decelerazione [s]	2.0					
P104	(P)	Frequenza minima [Hz]	0.0					
P105	(P)	Frequenza massima [Hz]	50.0 (60.0)					
P106	(P)	Rampe sinusoidali [%]	0	S				
P107	(P)	Tempo di risposta del freno [s]	0.00					
P108	(P)	Modalità di fermata	1	S				
P109	(P)	Corrente di frenata CC [%]	100	S				
P110	(P)	Intervallo di frenata CC a [s]	2.0	S				
P111	(P)	Limite di coppia del fattore P [%]	100	S				
P112	(P)	Limite della corrente di coppia [%]	401 (off)	S				
P113	(P)	Frequenza di Jog [Hz]	0.0	S				
P114	(P)	Tempo di sblocco del freno [s]	0.00	S				
P120	[-01]	Controllo delle opzioni esterne BUS TB (Ampl.1)	1 (auto)	S				
P120	[-02]	Controllo delle opzioni esterne Analogico TB (Ampl.2)	1 (auto)	S				
P120	[-03]	Controllo delle opzioni esterne Valore nominale TB (Ampl.3)	1 (auto)	S				
P120	[-04]	Controllo delle opzioni esterne Estensione 4	1 (auto)	S				



N° di n	arametro		Imposta	Super	Impostazio	Impostazione dopo l'attivazione			
[array]		Denominazione	zione di fabbrica	visore	P 1	P 2	P 3	P 4	
		ORE / PARAMETRI DELLA CURV		ERISTIC	CA				
P200	(P)	Elenco dei motori	0						
P201	(P)	Frequenza nominale del motore [Hz]	50.0 *	S					
P202	(P)	Numero di giri nominale del motore [rpm]	1385 *	S					
P203	(P)	Corrente nominale del motore [A]	4.8 *	S					
P204	(P)	Tensione nominale del motore [V]	230 *	S					
P205	(P)	Potenza nominale del motore [kW]	1.10 *						
P206	(P)	Cos phi del motore	0.78 *	S					
P207	(P)	Commutazione del motore [stella=0/triangolo=1]	1 *	S					
P208	(P)	Resistenza dello statore [6.28*	S					
P209	(P)	Corrente a vuoto [A]	3.0 *	S					
P210	(P)	Boost statico [%]	100	S					
P211	(P)	Boost dinamico [%]	100	S					
P212	(P)	Compensazione di scorrimento [%]	100	S					
P213	(P)	Amplificazione Regolazione ISD [%]	100	S					
P214	(P)	Azione derivativa di coppia [%]	0	S					
P215	(P)	Azione derivativa del boost (V/Hz) [%]	0	S					
P216	(P)	Tempo di azione derivativa del boost [s]	0.0	S					
P217	(P)	Soppressione delle vibrazioni [%]	10	S					
P218		Grado di modulazione [%]	100	S					
P219	<u> </u>	Auto. Regolazione magn. [%]	100	S					
P220	(P)	Identificazione dei parametri	0						

^{*)} in funzione della potenza del convertitore di frequenza o del P200 / P220

PARA	METRI D	I REGOLAZIONE				
P300	(P)	Modalità servo [on / off]	0 (off)	S		
P301		Risoluzione dell'encoder incrementale	6	S		
P310	(P)	Regolatore del numero di giri P [%]	100	S		
P311	(P)	Regolatore del numero di giri I [%/ms]	20	S		
P312	(P)	Regolatore della corrente di coppia P [%]	200	S		
P313	(P)	Regolatore della corrente di coppia I [%/ms]	125	S		
P314	(P)	Limite del regolatore della corrente di coppia [V]	400	S		
P315	(P)	Regolatore della corrente di campo P [%]	200	S		
P316	(P)	Regolatore della corrente di campo I [%/ms]	125	S		
P317	(P)	Limite del regolatore della corrente di campo [V]	400	S		
P318	(P)	Regolatore dell'intervallo critico di campo P [%]	150	S		
P319	(P)	Regolatore dell'intervallo critico di campo I [%/ms]	20	S		





			.	•			
N° di parametro		Imposta	Super	Impostazio	ne dopo l'atti	ivazione	
[array]	Denominazione	zione di fabbrica	visore	P 1	P 2	P 3	P 4
P320 (P)	Limite dell'intervallo critico di campo [%]	100	S				
P321 (P)	Regolazione del numero di giri l tempo di sblocco	0	S				
P325	Funzione dell'encoder	0	S				
P326	Rapporto di moltiplicazione dell'encoder	1.00	S				
P327 (P)	Ritardo del tempo di posizionamento [rpm]	0 (off)	S				
P328 (P)	Ritardo del tempo di posizionamento [s]	0.0	S				
MORSETTI DI C	OMANDO						
	Funz. Ingressi del valore						
P400 [-01] (P)	nominale Potenziometro 1 /AIN1	1					
	Funz. Ingressi del valore						
P400 [-02] (P)	nominale Potenziometro 2 /AIN2	15 / 0					
	Funz. Ingressi del valore						
P400 [-03] (P)	nominale Est. Ingresso analogico 1	0					
	Funz. Ingressi del valore						
P400 [-04] (P)	nominale	0					
	Est. Ingresso analogico 2						
D. (00 F 00 F (D))	Funz. Ingressi del valore						
P400 [-05] (P)	nominale	1					
	Modulo del valore nominale Funz. Ingressi del valore				-		
P400 [-06] (P)	nominale	0					
	Ingresso digitale 1						
	Funz. Ingressi del valore						
P400 [-07] (P)	nominale	1					
	Ingresso digitale 1						
D400 (001 (D)	Funz. Ingressi del valore nominale	0					
P400 [-08] (P)	Est. Ingr. A 1 2° IOE	U					
	Funz. Ingressi del valore						
P400 [-09] (P)	nominale	0					
, ,	Est. Ingr. A 2 2° IOE						
P401 [-01]	Modalità di ingresso analogico	0					
[]	Est. Ingresso analogico 1						
P401 [-02]	Modalità di ingresso analogico Est. Ingresso analogico 2	0					
P401 [-03]	Modalità di ingresso analogico Est. Ingr. A 1 2° IOE	0					
P401 [-04]	Modalità di ingresso analogico Est. Ingr. A 2 2° IOE	0					
P401 [-05]	Modalità di ingresso analogico AIN1	0					
P401 [-05]	Modalità di ingresso analogico AIN2	0					
P402 [-01]	Compensazione: 0% [V] Est. Ingresso analogico 1	0.0	S				
P402 [-02]	Compensazione: 0% [V] Est. Ingresso analogico 2	0.0	S				
P402 [-03]	Compensazione: 0% [V] Est. Ingr. A 1 2° IOE	0.0	S				
P402 [-04]	Compensazione: 0% [V] Est. Ingr. A 2 2° IOE	0.0	S				
P402 [-05]	Compensazione: 0% [V] AIN1	0.0	S				
			1	,			



NIO II			Imposta	0	Impostazio	ne dopo l'att	ivazione	
N° di pa [array]	arametro	Denominazione	zione di fabbrica	Super visore	P 1	P 2	P 3	P 4
P402	[-06]	Compensazione: 0% [V] AIN2	0.0	S				
P403	[-01]	Compensazione: 100% [V] Est. Ingresso analogico 1	10.0	S				
P403	[-02]	Compensazione: 100% [V] Est. Ingresso analogico 2	10.0	S				
P403	[-03]	Compensazione: 100% [V] Est. Ingr. A 1 2° IOE	10.0	S				
P403	[-04]	Compensazione: 100% [V] Est. Ingr. A 2 2° IOE	10.0	S				
P403	[-05]	Compensazione: 100% [V] AIN1	0.0	S				
P403	[-06]	Compensazione: 100% [V] AIN2	0.0	S				
P404[-0		Filtro dell'ingresso analogico 1	100	S				
P404	[-02]	Filtro dell'ingresso analogico 2	100	S		1	1	1
P410	(P)	Frequenza minima Valore nominale secondario [Hz]	0.0					
P411	(P)	Frequenza massima Valore nominale secondario [Hz]	50.0					
P412	(P)	Valore nominale di regolazione del processo [V]	5.0	S				
P413	(P)	Quota di P del regolatore PI [%]	10.0	S				
P414	(P)	Quota di I del regolatore PI [%/s]	10.0	S				
P415	(P)	Limite del regolatore di processo [%]	10.0	S				
P416	(P)	Tempo di rampa del valore nominale PI [s]	2.00	S				
P417 [-	01] (P)	Offset dell'uscita analogica [V] Primo IOE	0.0	S				
P417 [-	02] (P)	Offset dell'uscita analogica [V] Secondo IOE	0.0	S				
P418 [-	01] (P)	Funz. Uscita analogica Primo IOE	0	S				
P418 [-	02] (P)	Funz. Uscita analogica Secondo IOE	0	S				
P419 [-	01] (P)	Norm. Uscita analogica [%] Primo IOE	100	S				
P419 [-		Norm. Uscita analogica [%] Secondo IOE	100	S				
P420	[-01]	Ingressi digitali (DIN1)	1					
P420 P420	[-02] [-03]	Ingressi digitali (DIN2) Ingressi digitali (DIN3)	2					
P420 P420	[-03] [-04]	Ingressi digitali (DIN4)	4 5					
P426	(P)	Tempo di stop rapido [s]	0.10	S				
P427	(')	Stop rapido Guasto	0.10	S		l.	l	
P428		Avvio automatico	0 (off)	S				
P434	[-01]	Funzione dell'uscita digitale 1	7					
P434	[-02]	Funzione dell'uscita digitale 2	7					
P435	[-01]	Norm. dell'uscita digitale 1 [%]	100					
P435	[-02]	Norm. dell'uscita digitale 2 [%]	100					
P436	[-01]	Isteresi dell'uscita digitale 1 [%]	10	S				
P436	[-02]	Isteresi dell'uscita digitale 2 [%]	10	S				
P460		Tempo watchdog [s]	10.0	S				
P464	[04]	Modalità di frequenza fissa	0	S				
P465 P465	[-01]	Campo di frequenza fissa [Hz]	5 10					
P465 P465	[-02] [-03]	Campo di frequenza fissa [Hz] Campo di frequenza fissa [Hz]	20					
P465	[-03]	Campo di frequenza fissa [Hz]	35					
P465	[-05]	Campo di frequenza fissa [Hz]	50					
	1	p :						





No. diparametro Denominazione Denominazi					-				
Section Parameter Parame	N° di na	arametro			Super	Impostazio	ne dopo l'att	ivazione	
P465		arametro	Denominazione			P 1	P 2	P 3	P 4
P466 0-91 Campo di frequenza fissa It-z 100 P466 0-99 Campo di frequenza fissa It-z 0 P466 0-99 Campo di frequenza fissa It-z -6 P466 0-91 Campo di frequenza fissa It-z -6 P466 1-11 Campo di frequenza fissa It-z -20 P466 1-11 Campo di frequenza fissa It-z -20 P466 1-12 Campo di frequenza fissa It-z -36 P465 1-13 Campo di frequenza fissa It-z -36 P465 1-13 Campo di frequenza fissa It-z -50 P465 1-14 Campo di frequenza fissa It-z -50 P465 1-15 Campo di frequenza fissa It-z -50 P466 (P) Frequenza fissa It-z -70 P466 (P) Frequenza fissa It-z -70 P467 (P) Frequenza fissa It-z -70 P468 (P) Frequenza fissa It-z -70 P475 (-01) Inserimento / disinserimento 0.0 S Ritardo di Inserimento / disinserimento 0.0 S P475 (-01) Inserimento / disinserimento 0.0 S P475 (-02) Inserimento / disinserimento 0.0 S P475 (-03) Inserimento / disinserimento 0.0 S P475 (-03) Inserimento / disinserimento 0.0 S P476 (-04) Inserimento / disinserimento 0.0 S P478 (-05) Funz. Bit del bus I/O In Bus / AS-i Dig Ins Dis I/O In Bus / AS-i Dig Ins Dis I/O In Bus / AS-i Dig Ins Dis I/O In Bus / AS-i Dig Inserimento 0.0 P480 (-04) Bus / AS-i Dig Inserimento 0.0 P480 (-05) Bus I/O In Dis I/O In Bus / AS-i Dig Inserimento 0.0 Bus / AS-i Dig Inserimento 0.0 P480 (-05) Bus I/O In Dis I/O In Bus / AS-i Dig Inserimento 0.0 P480 (-05) Bus I/O In Dis I/O In P480 (-05) Bus I					V10010	' '	1 2	1 0	1 7
PA65 -0.9 Campo di frequenza fissa It-z									
PA65 -09 Campo di frequenza fissa Iriz - 5 PA65 -10 Campo di frequenza fissa Iriz - 10 PA65 -11 Campo di frequenza fissa Iriz - 20 PA65 -13 Campo di frequenza fissa Iriz - 20 PA65 -13 Campo di frequenza fissa Iriz - 35 PA65 -13 Campo di frequenza fissa Iriz - 50 PA65 -13 Campo di frequenza fissa Iriz - 70 PA66 -14 Campo di frequenza fissa Iriz - 70 PA66 -16 Campo di frequenza fissa Iriz - 70 PA66 -17 Campo di frequenza fissa Iriz - 70 PA66 -18 Campo di frequenza fissa Iriz - 70 PA66 -19 Campo di frequenza fissa Iriz - 70 PA75 Campo di frequenza fissa Iriz - 70 PA76 Campo di frequenza fissa Iriz - 70 PA76 Campo									
PA65									
P465									
P465 1-12 Campo di frequenza fissa Hz -35									
P465									
P465 -14 Campo di frequenza fissa Hz -70 P465 -15 Campo di frequenza fissa Hz -100 P475 -15 Campo di frequenza fissa Hz -100 P476 -15 Campo di frequenza fissa Hz -100 P475 -101 P475 -101 P475 -101 P475 -101 P475 -102 P475 -103 P475 -103 P475 -104 P475 -1									
P466 (P)									
P466 P									
Ritardo Ritardo Gi Ingresso digitale 2 Ritardo Gi Ingresso digitale 3 Gi Ingresso digitale 4 Gi Ingresso di	P465	[-15]		-100			ı		
P475 [-01] inserimento-/ disinserimento [s] 0.000 S Ingresso digitale 1 Ritardo Gi P475 [-03] Ritardo Gi P475 [-03] Ritardo Gi P475 [-04] Ritardo Gi P475 [-04] Ritardo Gi P475 [-04] inserimento-/ disinserimento [s] 0.000 S Ritardo Gi P475 [-04] inserimento-/ disinserimento [s] 0.000 S Ritardo Gi P475 [-04] inserimento-/ disinserimento [s] 0.000 S Ritardo Gi P475 [-04] inserimento-/ disinserimento [s] 0.000 S Ritardo Gi P475 [-04] inserimento-/ disinserimento [s] 0.000 S Ritardo Gi P475 [-04] inserimento-/ disinserimento [s] 0.000 S Ritardo Gi P475 [-04] inserimento-/ disinserimento [s] 0.000 S Ritardo Gi P480 [-02] Funz. Bit del bus I/O In 0 P480 [-03] Funz. Bit del bus I/O In 0 P480 [-04] Funz. Bit del bus I/O In 0 P480 [-05] Funz. Bit del bus I/O In 0 P480 [-07] Funz. Bit del bus I/O In 0 P480 [-08] Funz. Bit del bus I/O In 0 P480 [-08] Funz. Bit del bus I/O In 0 P480 [-09] Funz. Bit del bus I/O In 0 P480 [-10] Funz. Bit del bus I/O In 0 P480 [-10] Funz. Bit del bus I/O In 0 P480 [-10] Funz. Bit del bus I/O In 0 P480 [-10] Funz. Bit del bus I/O In 0 P480 [-10] Funz. Bit del bus I/O Out 8 P480 [-10] Funz. Bit del bus I/O Out 8 P480 [-10] Funz. Bit del bus I/O Out 8 P481 [-04] Funz. Bit del bus I/O Out 0 P481 [-05] Funz. Bit del bus I/O Out 0 P481 [-05] Funz. Bit del bus I/O Out 0 P481 [-05] Funz. Bit del bus I/O Out 0 P481 [-05] Funz. Bit del	P466	(P)	di processo	0.0	S				
P475 [-02] Insertimento disinserimento S 0.000 S Ritardo Ritardo disinserimento S 0.000 S P475 [-04] Ritardo disinserimento S 0.000 S Ritardo disinserimento disinserimento S 0.000 S P475 [-04] Ritardo disinserimento S 0.000 S P480 [-01] Funz. Bit del bus I/O In 1 P480 [-01] Funz. Bit del bus I/O In 5 P480 [-03] Funz. Bit del bus I/O In 5 P480 [-04] Funz. Bit del bus I/O In 5 P480 [-04] Funz. Bit del bus I/O In 12 P480 [-05] Funz. Bit del bus I/O In 0 P480 [-05] Funz. Bit del bus I/O In 0 P480 [-05] Funz. Bit del bus I/O In 0 P480 [-06] Funz. Bit del bus I/O In 0 P480 [-07] Bus / ASi Dig In 1 District	P475	[-01]	inserimento-/ disinserimento [s] Ingresso digitale 1	0.000	S				
P475 [-03] Inserimento - Idisinserimento [s] 0.000 S Ritardo	P475	[-02]	inserimento-/ disinserimento [s]	0.000	S				
P450	P475	[-03]	inserimento-/ disinserimento [s]	0.000	S				
P480	P475	[-04]	inserimento-/ disinserimento [s]	0.000	S				
P480 [-03]	P480	[-01]	Funz. Bit del bus I/O In	1					
P480	P480	[-02]		2					
P480	P480	[-03]	Bus / AS-i Dig In3	5					
P480	P480	[-04]		12					
P480	P480	[-05]		0					
P480	P480	[-06]	Bus / ASi Dig In2	0					
P480	P480	[-07]		0					
P480	P480	[-08]		0					
P480	P480	[-09]	Marcatore 1	0					
P480 [-11] Parola di controllo del bit 8 del bus 0 bus P480 [-12] Funz. Bus I/O In Bits P481 [-01] Funz. Bit del bus I/O Out Bus /AS-i Dig Out1 18 P481 [-02] Funz. Bit del bus I/O Out Bus /AS-i Dig Out2 8 P481 [-03] Funz. Bit del bus I/O Out Bus /AS-i Dig Out3 30 P481 [-04] Funz. Bit del bus I/O Out Bus /AS-i Dig Out4 31 P481 [-05] Funz. Bit del bus I/O Out Bus /IOE Dig Out1 0 P481 [-05] Funz. Bit del bus I/O Out Bus /IOE Dig Out1 0	P480	[-10]	Marcatore 2	0					
P480 [-12] Parola di controllo del bit 9 del bus I/O Out bus 0 P481 [-01] Funz. Bit del bus I/O Out Bus I/	P480	[-11]	Parola di controllo del bit 8 del bus	0					
P481 [-02]	P480	[-12]	Parola di controllo del bit 9 del	0					
P481 [-02] Funz. Bit del bus I/O Out Bus	P481	[-01]		18					
P481 [-03] Funz. Bit del bus I/O Out Bus /AS-i Dig Out3 30 P481 [-04] Funz. Bit del bus I/O Out Bus /AS-i Dig Out4 31 P481 [-05] Funz. Bit del bus I/O Out Bus /IOE Dig Out1 0 P481 [-06] Funz. Bit del bus I/O Out Dig Out1 0	P481	[-02]	Funz. Bit del bus I/O Out	8					
P481 [-04] Funz. Bit del bus I/O Out 31 P481 [-05] Funz. Bit del bus I/O Out 0 P481 [-05] Funz. Bit del bus I/O Out 0 P481 [-06] Funz. Bit del bus I/O Out 0	P481	[-03]	Funz. Bit del bus I/O Out	30					
P481 [-05] Funz. Bit del bus I/O Out 0 Bus / IOE Dig Out1 P481 [-06] Funz. Bit del bus I/O Out 0	P481	[-04]	Funz. Bit del bus I/O Out	31					
PAR1 [06] Funz. Bit del bus I/O Out	P481	[-05]	Bus / IOE Dig Out1	0					
	P481	[-06]	Funz. Bit del bus I/O Out	0			-	-	



North plant Part Part				Imposta		Impostazio	ne dono l'atti	ivazione	
P481 LO8	-	arametro	Denominazione	zione di	Super visore				P 4
P481	P481	[-07]		0					
P481 [-09 Parola di stato del bit 10 del 0 0 0 0 0 0 0 0 0	P481	[-08]	Bus / 2° IOE Dig Out2	0					
P481	P481	[-09]	Parola di stato del bit 10 del bus	0					
P482	P481	[-10]	Parola di stato del bit 13 del bus	0					
P482	P482	[-01]	Bus / AS-i Dig Out1	100					
P482	P482	[-02]	Bus / AS-i Dig Out2	100					
P482 [-05] Norm. Bit del bus O Out % 100 P482 [-06] Norm. Bit del bus O Out % 100 P482 [-07] Norm. Bit del bus O Out % 100 P482 [-07] Norm. Bit del bus O Out % 100 P482 [-08] Norm. Bit del bus O Out % 100 P482 [-08] Norm. Bit del bus O Out % 100 P482 [-08] Norm. Bit del bus O Out % 100 P482 [-09] Parola di stato del bit 10 del bus O Out % Parola di stato del bit 10 del bus O Out % Parola di stato del bit 13 del bus O Out % Parola di stato del bit 13 del bus O Out % 100 P483 [-01] Isteresi Bit del bus O Out % 10 S P483 [-02] Isteresi Bit del bus O Out % 10 S P483 [-03] Isteresi Bit del bus O Out % 10 S P483 [-04] Isteresi Bit del bus O Out % 10 S P483 [-05] Isteresi Bit del bus O Out % 10 S P483 [-05] Isteresi Bit del bus O Out % 10 S P483 [-05] Isteresi Bit del bus O Out % 10 S P483 [-05] Isteresi Bit del bus O Out % 10 S P483 [-06] Isteresi Bit del bus O Out % 10 S P483 [-07] Bus / AS - Dig Out2 10 S P483 [-08] Isteresi Bit del bus O Out % 10 S P483 [-09] Parola di stato del bit 10 del 10 S P483 [-09] Parola di stato del bit 10 del 10 S P483 [-09] Parola di stato del bit 10 del 10 S P483 [-09] Parola di stato del bit 10 del 10 S P483 [-09] Parola di stato del bit 10 del 10 S P483 [-09] Parola di stato del bit 10 del 10 S P483 [-09] Parola di stato del bit 10 del 10 S P483 [-09] Parola di stato del bit 10 del 10 S P483 [-09] Parola di stato del bit 10 del 10 S P483 [-09] Parola di stato del bit 13 del 10 S P483 [-09] Parola di stato del bit 10 del 10 S P480 [-09] Parola di stato del bit 10 del 10 S P480 [-09] Parola di stato del bit 10 del 10	P482	[-03]	Bus / AS-i Dig Out3	100					
P482 [-06]	P482	[-04]		100					
P482 [-07]	P482	[-05]		100					
P482	P482	[-06]		100					
P482	P482	[-07]	Norm. Bit del bus IO Out [%]	100					
Norm. Bit del bus IO Out [%] Parola di stato del bit 10 del 100 bus	P482	[-08]	Norm. Bit del bus IO Out [%]	100					
P482	P482	[-09]	Norm. Bit del bus IO Out [%] Parola di stato del bit 10 del	100					
P483	P482	[-10]	Parola di stato del bit 13 del bus	100					
P483	P483	[-01]		10	S				
P463	P483	[-02]		10	S				
P483	P483	[-03]		10	S				
P483	P483	[-04]		10	S				
P483	P483	[-05]	Isteresi Bit del bus IO Out [%]	10	S				
P483	P483	[-06]	Isteresi Bit del bus IO Out [%]	10	S				
P483 [-08] Isteresi Bit del bus IO Out [%] Bus / 2° IOE Dig Out2 Isteresi Bit del bus IO Out [%] P483 [-09] Parola di stato del bit 10 del bus Isteresi Bit del bus IO Out [%] P483 [-10] Parola di stato del bit 13 del bus Isteresi Bit del bus IO Out [%] Parola di stato del bit 13 del bus PARAMETRI AGGIUNTIVI P501 Nome del convertitore P502 [-01] (P) Valore della funzione master 1 P502 [-02] (P) Valore della funzione master 2 P502 [-03] (P) Valore della funzione master 3 Emissione della funzione master 3 Emissione della funzione master 0 S Emissione della funzione master 3 Emissione della funzione master 3 Emissione della funzione master 3	P483	[-07]	Isteresi Bit del bus IO Out [%]	10	S				
Isteresi Bit del bus IO Out [%] Parola di stato del bit 10 del 10 S bus S S S S S S S S S	P483	[-08]	Isteresi Bit del bus IO Out [%]	10	S				
P483 [-10] Parola di stato del bit 13 del 10 S bus PARAMETRI AGGIUNTIVI P501 Nome del convertitore 0 S P502 [-01] (P) Valore della funzione master 1 0 S P502 [-02] (P) Valore della funzione master 2 0 S P502 [-03] (P) Valore della funzione master 3 0 S P503 Emissione della funzione master 0 S P503 Emissione della funzione 0 S	P483	[-09]	Isteresi Bit del bus IO Out [%] Parola di stato del bit 10 del	10	S				
P501 Nome del convertitore 0 P502 [-01] (P) Valore della funzione master 1 0 S P502 [-02] (P) Valore della funzione master 2 0 S P502 [-03] (P) Valore della funzione master 3 0 S P503 Emissione della funzione master 0 S	P483	[-10]	Parola di stato del bit 13 del	10	S				
P501 Nome del convertitore 0 P502 [-01] (P) Valore della funzione master 1 0 S P502 [-02] (P) Valore della funzione master 2 0 S P502 [-03] (P) Valore della funzione master 3 0 S P503 Emissione della funzione master 0 S	PARAM	METRI AG	GIUNTIVI						
P502 [-01] (P) Valore della funzione master 1 0 S P502 [-02] (P) Valore della funzione master 2 0 S P502 [-03] (P) Valore della funzione master 3 0 S P503 Emissione della funzione master 0 S				0					
P502 [-02] (P) Valore della funzione master 2 0 S P502 [-03] (P) Valore della funzione master 3 0 S P503 Emissione della funzione master 0 S		01] (P)			S				<u> </u>
P502 [-03] (P) Valore della funzione master 3 0 S P503 Emissione della funzione master 0 S master 0 S									1
P503 Emissione della funzione 0 S master									
		- 、 /	Emissione della funzione	0			-	-	
	P504			6.0	S				





						J. didi	
Nº di parametro		Imposta	Cunar	Impostazio	ne dopo l'atti	ivazione	
N° di parametro [array]	Denominazione	zione di fabbrica	Super visore	P 1	P 2	P 3	P 4
P505 (P)	Frequenza minima ass. [Hz]	2.0	S				
P506	Auto. Reset del guasto	0	S		1	<u> </u>	<u> </u>
	Sorgente della parola di						
P509	controllo	0	S				
	Sorgente delle parole di						
P510 [-01]	controllo	0	S				
1010 [01]	Sorgente delle parole di	(auto)					
	controllo principali						
	Sorgente delle parole di controllo	0					
P510 [-02]	Sorgente delle parole di	(auto)	S				
	controllo principali	(auto)					
P511	Velocità in baud USS	3	S	<u> </u>			
P512	Indirizzo USS	0					
P513	Tempo di fermo per guasti del	0.0	S				
	telegramma [s]						
P514	Velocità in baud CAN * [kBaud]	5	S				
P515 [-01]	Indirizzo *-CAN	32 _(dec)	s				
- []	Indirizzo slave	(ucc)					
P515 [-02]	Indirizzo *-CAN Indirizzo slave di trasmissione	$32_{(dec)}$	S				
	Indirizzo siave di trasmissione *-CAN						
P515 [-03]	Indirizzo -CAN	$32_{(dec)}$	S				
	*) Bus di sistema						
DE40 (D)	Frequenza di schermatura	0.0	_				
P516 (P)	1[Hz]	0.0	S				
P517 (P)	Campo di schermatura 1 [Hz]	2.0	S				
P518 (P)	Frequenza di schermatura	0.0	S				
	2[Hz]			ļ			
P519 (P)	Campo di schermatura 2 [Hz]	2.0	S	ļ			ļ
P520 (P)	Circuito di intercettazione	0	S				
P521 (P)	Circuito di intercettazione	0.05	S				
	Risoluzione [Hz] Circuito di intercettazione			-			-
P522 (P)	Offset [Hz]	0.0	S				
P523	Impostazioni di fabbrica	0			1	1	1
P525 [-01] (P)	Monitoraggio del carico max. 1	401	S				
P525 [-02] (P)	Monitoraggio del carico max. 2	401	S	1			1
P525 [-03] (P)	Monitoraggio del carico max. 3	401	S				
P526 [-01] (P)	Monitoraggio del carico min. 1	0	S				
P526 [-02] (P)	Monitoraggio del carico min. 2	0	S				
P526 [-03] (P)	Monitoraggio del carico min. 3	0	S				
P527 [-01] (P)	Frequenza di monitoraggio del	25	S				
	carico 1						
P527 [-02] (P)	Frequenza di monitoraggio del	25	S				
	carico 2						
P527 [-03] (P)	Frequenza di monitoraggio del carico 3	25	S				
	Ritardo di monitoraggio del		_	 			<u> </u>
P528 (P)	carico	2.0	S				
DE20 (D)	Modalità di monitoraggio del			<u> </u>		1	1
P529 (P)	carico	0	S				
P533	Fattore I ² t del motore [%]	100	S				
	Limite di disinserimento della						
P534 [-01] (P)	coppia [%]	401 (off)	S				
	Limite per il motore			1			1
DE34 (001 (D)	Limite di disinserimento della	404 /-ff					
P534 [-02] (P)	coppia [%]	401 (off)	S				
P535	Limite per il generatore Fattore l ² t del motore	0		-	<u> </u>	<u>I</u>	<u>I</u>
P536	Limite di corrente	1.5	S	 			
F330	Limite di corrente	1.5	ıs	I			



		Imposta		Impostazione dopo l'attivazione
N° di param	etro Denominazione	zione di	Super	
[array]		fabbrica	visore	P1 P2 P3 P4
P537	Disinserimento degli impulsi	150	S	
	(pulse switching off) [%]			
P539 (P) P540 (P)	Monitoraggio in uscita Modalità senso di rotazione	0	S	
P540 (F)	Settare il relè [hex]	0000	S	
	Sottaro l'uscita analogica [\/]			
P542 [-0	Primo IOE	0.0	S	
P542 [-02	Settare l'uscita analogica [V] Secondo IOE	0.0	S	
P543 [-01] (1	S	
P543 [-02] (4	S	
P543 [-03] (9	S	
P546 [-01] (bus	1	S	
P546 [-02] (P) Funz. Valore nominale 2 del bus	0	S	
P546 [-03] (P) Funz. Valore nominale 3 del bus	0	S	
P549	Funzione poti-box	1	S	
P550	Salvataggio del set di dati	0		
P552 [-0	Ciclo master CAN [ms]	0	S	
P552 [-02	Ciclo master CAN [ms]	0	S	
P555	Chopper di limitazione di P [%]	100	S	
P556	Resistenza di frenatura [Ω]	120	S	
P557	Potenza della resistenza di frenata [kW]	0	S	
P558 (P)	Tempo di magnetizzazione [ms]	1	S	
P559 (P)	Tempo di funzionamento residuo CC [s]	0.50	S	
P560	Salvataggio nella EEPROM	1	S	
POSIZIONA			DI 1 004	0 (
P600 (P)	iori dettagli sono contenuti e descritti n Regolazione della posizione	ei manuaie 0 (off)		U. (<u>www.nord.com)</u>
P600 (P)	Posizione corrente [rev]		S	
	Posizione nominale			
P602	corrente [rev]		S	
P603	Differenza corrente di posizione [rev]		S	
P604	Encoder di posizione	0	S	
P605 [-0		10	S	
P605 [-0:		10	S	
P607 [-0	- moniplicazione (incrementale)	1	S	
P607 [-02	- moniplicazione (assoluto)	1	S	
P607 [-03	effettivo)	1	S	
P608 [-0	Rapporto di demoltiplicazione (incremental e)	1	S	
P608 [-02	P] Rapporto di demoltiplicazione (assoluto)	1	S	
P608 [-03	Rapporto di demoltiplicazione (nominale-effettivo)	1	S	
P609 [-0	Offset di posizione (increm.) [rev]	0	S	
P609 [-0	Offset di posizione (assoluto) [rev]	0	S	
P610	Modalità di valore nominale	0	S	





N° di par	ametro		Imposta	Super	Impostazio	ne dopo l'atti	ivazione	
[array]	ameno	Denominazione	zione di fabbrica	visore	P 1	P 2	P 3	P 4
P611		Regolatore di posizione P	fabbrica 5	S				
P612		[%] Dimensioni della finestra	0	s				
	. 041	obiettivo [rev]						
P613 P613	[-01] [-02]	Posizione 1 [rev]	0	S S				
P613	[-02] [-03]	Posizione 2 [rev] Posizione 3 [rev]	0	S				
P613	[-03] [-04]	Posizione 4 [rev]	0	S				
P613	[-05]	Posizione 5 [rev]	0	S				
P613	[-06]	Posizione 6 [rev]	0	S				
P613	[-07]	Posizione 7 [rev]	0	S				
P613	[-08]	Posizione 8 [rev]	0	S				
P613	[-09]	Posizione 9 [rev]	0	S				
P613	[-10]	Posizione 10 [rev]	0	S				
	[-11] [-12]	Posizione 11 [rev] Posizione 12 [rev]	0	S S				
	<u>[-12]</u> [-13]	Posizione 12 [rev] Posizione 13 [rev]	0	S				
	[-13] [-14]	Posizione 14 [rev]	0	S				
P613	[-15]	Posizione 15 [rev]	0	S				
	[-16]	Posizione 16 [rev]	0	S				
	[-17]	Posizione 17 [rev]	0	S				
P613	[-18]	Posizione 18 [rev]	0	S				
P613	[-19]	Posizione 19 [rev]	0	S				
P613	[-20]	Posizione 20 [rev]	0	S				
P613 P613	[-21] [-22]	Posizione 21 [rev]	0	S S				
P613	[-22] [-23]	Posizione 22 [rev] Posizione 23 [rev]	<u> </u>	S				
P613	[-23] [-24]	Posizione 24 [rev]	0	S				
P613	[-25]	Posizione 25 [rev]	0	S				
P613	[-26]	Posizione 26 [rev]	0	S				
P613	[-27]	Posizione 27 [rev]	0	S				
P613	[-28]	Posizione 28 [rev]	0	S				
P613	[-29]	Posizione 29 [rev]	0	S				
	[-30]	Posizione 30 [rev]	0	S				
P613 P613	[-31] [-32]	Posizione 31 [rev] Posizione 32 [rev]	<u> </u>	S S				
P613	[-32] [-33]	Posizione 33 [rev]	0	S				
P613	[-33] [-34]	Posizione 34 [rev]	0	S				
P613	[-35]	Posizione 35 [rev]	0	S				
P613	[-36]	Posizione 36 [rev]	0	S				
P613	[-37]	Posizione 37 [rev]	0	S				
	[-38]	Posizione 38 [rev]	0	S				
P613	[-39]	Posizione 39 [rev]	0	S				
P613	[-40]	Posizione 40 [rev]	0	S S				
P613 P613	[-41] [-42]	Posizione 41 [rev] Posizione 42 [rev]	0	S				
P613	[- 4 2] [-43]	Posizione 43 [rev]	0	S				
P613	[-44]	Posizione 44 [rev]	0	S				
P613	[-45]	Posizione 45 [rev]	0	S				
P613	[-46]	Posizione 46 [rev]	0	S				
	[-47]	Posizione 47 [rev]	0	S				
P613	[-48]	Posizione 48 [rev]	0	S				
P613	[-49]	Posizione 49 [rev]	0	S				
P613 P613	[-50] [-51]	Posizione 50 [rev]	0	S				
P613	[-51] [-52]	Posizione 51 [rev] Posizione 52 [rev]	0	S	-			
P613	[-52] [-53]	Posizione 52 [rev]	0	S				
P613	[-53] [-54]	Posizione 54 [rev]	0	S				
P613	[-55]	Posizione 55 [rev]	0	S				
P613	[-56]	Posizione 56 [rev]	0	S				
P613	[-57]	Posizione 57 [rev]	0	S				
P613	[-58]	Posizione 58 [rev]	0	S		<u></u>	· · · · · ·	-



N° di parametro		Imposta	Super	Impostazio	ne dopo l'atti	vazione	
[array]	Denominazione	zione di fabbrica	visore	P 1	P 2	P 3	P 4
P613 [-59]	Posizione 59 [rev]	0	S				
P613 [-60]	Posizione 60 [rev]	0	S				
P613 [-61]	Posizione 61 [rev]	0	S				
P613 [-62]	Posizione 62 [rev]	0	S				
P613 [-63]	Posizione 63 [rev]	0	S				
P615	Posizione massima [rev]	0	S				
P616	Posizione minima [rev]	0	S				
P625	Isteresi in uscita [rev]	1	S				
P626	Posizione a confronto in uscita [rev]	0	S				
P630	Ritardo del tempo di posizionamento [rev]	0	S				
P631	Ritardo del tempo di posizionamento assoluto/incrementale [rev]	0	S				
P640	Valore di posizione dell'unità	0	S				

NIO IP		0	
N° di parametro [-Array]	Denominazione	Superv isore	Stato corrente e valori visualizzati
INFORMAZIONI, solo	in lettura	10010	
<u> </u>	Guasto corrente		
P700 [-01]	guasto corrente		
P700 [-02]	Guasto corrente		
1700 [-02]	guasto corrente		
P700 [-03]	Guasto corrente		
	Motivo del blocco di accensione		
P701 [-0105]	Ultimo guasto 15	0	
P702 [-0105]	Freq. Ultimo guasto 15	S S	
P703 [-0105]	Corrente dell'ultimo guasto 15		
P704 [-0105]	Tens. Ultimo guasto 15	S	
P705 [-0105] P706 [-0105]	TCI dell'ultimo guasto 15	S	
P706 [-0105]	Set di P dell'ultimo guasto 15 Versione del software	3	
P707 [-0103]	Versione / Revisione / Speciale		
	Stato degli ingressi digitali		
P708	(binario/esadecimale)		
-	Tensione dell'ingresso		
P709 [-0109]	analogico [V]		
	P1/P2/AI1/AI2/SW/DI2/DI3/AI1 2°/AI2 2°		
D740104 001	Tensione dell'uscita		
P710 [-0102]	analogica [V]		
P711	Primo IOE / Secondo IOE Stato del relè [hex]		
P714	Durata di funzionamento [h]		
P715	Durata di lunzionamento [n] Durata dell'abilitazione [h]		
P716	Frequenza corrente [Hz]		
P717	Numero di giri corrente [1/min]		
	attuale Frequenza nominale		
P718 [-0103]	13 [Hz]		
P719	Corrente attuale [A]		-
P720	attuale Corrente di coppia [A]		
P721	Corrente di campo attuale [A]		
P722	Tensione attuale [V]		
P723	Tensione-d [V]	S	
P724	Tensione-q [V]	S	
P725	Cos phi attuale		
P726	Potenza apparente [kVA]		
P727	Potenza meccanica [kW]		
P728	Tensione di ingresso [V]		
P729	Coppia di rotazione [%]		
P730	Campo [%]		





N° di parametro		Superv			
[-Array]	Denominazione	isore	Stato corrente e valori visualizzati		
INFORMAZIONI, solo in lettura					
P731	Famiglia di parametri				
P732	Fase di corrente U [A]	S			
P733	Fase di corrente V [A]	S			
P734	Fase di corrente W [A]	S			
P735	Numero di giri dell'encoder rotativo [rpm]	S			
P736	Tensione del circuito intermedio [V]				
P737	Livello di carico della resistenza di frenatura [%]				
P738 [-0102]	Livello di carico del motore [%]				
P739 [-0103]	Temperatura del dissipatore di calore [°C]				
P740 [-0113]	Dati di processo bus In [hex]	S			
P741 [-0110]	Dati di processo bus out [hex]	S			
P742	Versione di database	S			
P743	Tipo di convertitore [kW]				
P744	Stadio di aggiornamento [hex]				
P747	Campo di tensione del convertitore 230/400 V				
P748	Stato del CANopen * [hex]				
	*) Bus di sistema				
P749	Stato dell'interruttore DIP [hex]				
P750	Stat. Sovracorrente	S			
P751	Stat. Sovratensione	S			
P752	Stat. Errore di rete	S			
P753	Stat. Eccesso di temperatura	S			
P754	Stat. Perdita di parametri	S			
P755	Stat. Errori di sistema	S			
P756	Stat. Timeout	S			
P757	Stat. Errore del cliente	S			
P760	Corrente di rete attuale	S			
P799 [-0105]	BDurata in ore dell'ultimo guasto 15 [h]				



7 Messaggi sullo stato operativo

L'apparecchio e i gruppi funzionali tecnologici generano messaggi specifici quando si presentano scostamenti rispetto allo stato operativo normale. In questo caso è necessario distinguere tra messaggi di avviso e messaggi di guasto. Se il convertitore è sottoposto ad un "blocco di attivazione, anche in questo caso è possibile visualizzarne la causa.

I messaggi generati per il convertitore vengono visualizzati nell'apposito array del parametro (P700). La visualizzazione dei messaggi per box tecnologici è descritta nei rispettivi manuali supplementari o schede dati dei gruppi funzionali.

Blocco di attivazione del convertitore

Se l'apparecchio si trova nello stato di "non pronto" per l'uso o se è presente il "blocco di attivazione", la visualizzazione della causa avviene nel terzo elemento di array del parametro (P700).

La visualizzazione è possibile solo con il software NORDCON o con il Parameterbox.

Messaggi di avviso

I messaggi di avviso vengono generati non appena si raggiunge un determinato limite che non ha ancora provocato la disattivazione dell'apparecchio. Questi messaggi vengono visualizzati con l'elemento array-[-02] nel parametro (P700), fino a quando non è più presente la causa dell'avviso o l'apparecchio è passato alla modalità di guasto con un messaggio d'errore.

Segnalazioni di guasti

I guasti provocano il disinserimento del convertitore per evitare di danneggiarlo.

Sono disponibili le seguenti possibilità per resettare (acquisire) una segnalazione di guasto.

- disattivando e riattivando la rete.
- mediante un ingresso digitale specifico programmato (P420 = funzione 12),
- disinserendo l'"abilitazione" sull'apparecchio (se non è programmato alcun ingresso digitale per il reset).
- · mediante un reset del bus, oppure
- tramite P506, il reset automatico del guasto.

7.1 Presentazione delle segnalazioni

Segnalazioni dei LED

Lo stato dell'apparecchio viene segnalato per mezzo dei LED di stato integrati e visibili dall'esterno nello stato in cui l'apparecchio viene fornito. A seconda del tipo di apparecchio, si tratta di un LED bicolore (DS = DeviceState) oppure di due LED monocolori (DS DeviceState e DE = DeviceError).

Significato:

Verde segnala lo stato di pronto e la presenza della tensione di rete. Durante il funzionamento viene indicato il grado di sovraccarico all'uscita dell'apparecchio mediante un codice lampeggiante che diventa sempre più veloce.

Rosso segnala la presenza di un errore, per cui il LED lampeggia con la frequenza che corrisponde al codice numerico dell'errore. Mediante questo codice lampeggiante vengono visualizzati i gruppi di errore (ad es.: E003 = 3 x lampeggi ad intermittenza).




7.2 Diagnosi dei LED sul convertitore di frequenza

Il convertitore di frequenza genera messaggi sullo stato operativo. Questi messaggi (avvisi, guasti, stati di commutazione, dati di misurazione) possono essere visualizzati con gli strumenti di configurazione dei parametri (vedere Capitolo 4.1 "Prospetto deibox operativi e dei box di definizione dei parametri" a pag. 39) (gruppo dei parametri P7xx).

I messaggi però vengono visualizzati, con alcune limitazioni, anche con i LED diagnostici e di stato.

7.2.1 LED diagnostici sul SK 2x0E (classi dimensionali I ... III)



- 1 RJ12, Interfacc e RS 232 / RS 485
- 2 Interrutto ri DIP AIN1/2
- 3 LED diagnosti ci

Figura 10: Finestrelle di diagnosi su SK 2x0E


LED diagnostici

	agnostici				
LED Nome	Colore	Denominazione	Stato del s	egnale	Significato
BUS- S	verde	Bus di sistema	off		Nessuna comunicazione dei dati di processo
		Stato	lampeggio a intermittenza	4 Hz	"BUS Warning" (avviso del bus)
			on		Comunicazione dei dati di processo: attiva → Ricezione di almeno 1 telegramma / s → Dati SDO: il trasferimento SDO non viene visualizzato
BUS- E	rosso	Bus di sistema	off		Nessun errore
		Errore	lampeggio a intermittenza	4 Hz	Errore di monitoraggio P120 o P513 → E10.0 / E10.9
			lampeggio a intermittenza	1 Hz	Errore in un modulo esterno del bus di sistema → Modulo → Timeout sul bus esterno (E10.2) → Errore di un modulo del bus di sistema (E10.3)
DS	duale rosso/verde	Stato del convertitore di frequenza:	on		Bus di sistema nello stato "BUS off" Il convertitore di frequenza non è pronto per l'uso, → tensione di rete e di controllo assenti
		noquenza.	verde fisso		Il convertitore di frequenza è abilitato (il convertitore funziona)
			verde lampeggiante	0,5 Hz	Il convertitore di frequenza è pronto per l'accensione, ma non è abilitato
				4 Hz	Il convertitore di frequenza è in blocco di attivazione
			rosso / verde	4 Hz	Avviso



	variabile	125 Hz	Livello di sovraccarico del convertitore di
			frequenza attivato
	rosso		Errore, periodicità di lampeggio ad
	lampeggiante		intermittenza → codice di errore

7.2.2 LED diagnostici su SK 2x0E (classe dimensionale IV) e SK 2x5E



- 1 RJ12, Interfacce RS 232 / RS 485
- 2 LED per la diagnosi
- 3 P1 / P2, LED del convertitore di frequenza, LED-ASi

Figura 11: Finestrelle di diagnosi su SK 2x0E (classe dimensionale IV) e SK 2x5E

LED di stato

LED			Segnale		
Nome	Colore	Denominazione	Stato		Significato
DS	duale rosso/verde	Stato del convertitore di frequenza:	off		Il convertitore di frequenza non è pronto per l'uso, → tensione di rete e di controllo assenti
		noquoniza.	verde fisso		Il convertitore di frequenza è abilitato (il convertitore funziona)
			verde	0,5 Hz	Il convertitore di frequenza è pronto per l'accensione, ma non è abilitato
			lampeggia a intermittenza	4 Hz	Convertitore di frequenza in blocco di attivazione
			rosso / verde	4 Hz	Avviso
			in alternanza	125 Hz	Livello di sovraccarico del convertitore di frequenza attivato
			verde fisso + rosso		Il convertitore di frequenza non è pronto per l'uso,
			lampeggiante a intermittenza		→ Tensione di controllo presente ma tensione di rete assente
			rosso lampeggiante a intermittenza		Errore, frequenza di intermittenza → codice errore
AS-i	duale	Stato AS-i	off		Tensione assente nel modulo ASI (PWR)
	rosso/verde		verde		Funzionamento normale
			rosso		Nessuno scambio di dati → Indirizzo dello slave = 0 / Lo slave non è in LPS / Slave con IO/ID errato / Master in modalità STOP / Reset attivo



7 Messaggi sullo stato operativo

	rosso / verde	Errore di periferica
	in alternanza	

LED diagnostici

LED			Segnale	
Nome	Colore	Denominazione	Stato	Significato
DOUT 1	giallo	Uscita digitale 1	fisso	Segnale "high" presente
DIN 1	giallo	Ingresso digitale 1	fisso	Segnale "high" presente
DIN 2	giallo	Ingresso digitale 2	fisso	Segnale "high" presente
DIN 3	giallo	Ingresso digitale 3	fisso	Segnale "high" presente
DIN 4	giallo	Ingresso digitale 4	fisso	Segnale "high" presente
TEMP	giallo	Motore con conduttore a freddo	fisso	Il motore è in surriscaldamento
Chop	giallo	Chopper di	fisso	Chopper di frenatura attivo, Luminosità = livello di
(interruzione)		frenatura		carico (solo su SK 2x5E)
Brake (freno)	giallo	mecc. freno	fisso	mecc. Freno ventilato
DOUT 2	giallo	Uscita digitale 2	fisso	Il segnale high è presente (solo su SK 2x0E)
BUS-S	verde	Bus di sistema	off	Nessuna comunicazione dei dati di processo
		Stato	lampeggiante (4 Hz)	"BUS Warning" [avviso bus]
			on	Comunicazione dei dati di processo: attiva
				 → Ricezione di almeno 1 telegramma / s → Dati SDO: il trasferimento non viene visualizzato
BUS-E	rosso	Bus di sistema	off	Nessun errore
		Errore	lampeggiante	Errore di monitoraggio P120 o P513
			(4 Hz)	→ E10.0 / E10.9
			lampeggiante	Errore in un modulo esterno del bus di sistema
			(1 Hz)	→ Modulo → Timeout su bus esterno (E10.2)
				→ II modulo di sistema ha errori sul modulo (E10.3)
			on	Bus di sistema nello stato "BUS off"

Visualizzazione nel SimpleBox / ControlBox

Il **SimpleBox** o **ControlBox** visualizza un guasto con il proprio numero preceduto da una "E". Inoltre è possibile visualizzare il guasto corrente nell'elemento di array [-01] del parametro (P700). Le ultime segnalazioni di guasto vengono memorizzate nel parametro P701. Ulteriori informazioni sullo stato del convertitore di frequenza al momento del guasto si possono rilevare nei parametri da P702 a P706 / P799.

Se la causa del guasto non è più presente, la spia di guasto lampeggia a intermittenza nel SimpleBox / ControlBox e l'errore può essere acquisito (resettato) con il tasto ENTER.

Al contrario, i messaggi di avviso vengono contrassegnati da una "C" iniziale ("Cxxx") e non è possibile chiuderli. Questi messaggi scompaiono in modo autonomo quando la causa che li ha generati non è più presente o l'apparecchio è passato allo stato di "guasto". Se compare un avviso durante la configurazione dei parametri, la visualizzazione dei messaggi viene soppressa.

Nell'elemento di array [-02] del parametro (P700) è possibile visualizzare in modo dettagliato il messaggio d'avviso corrente in qualsiasi momento.

Con SimpleBox o ControlBox non è possibile visualizzare la causa di un eventuale blocco dell'attivazione.

Visualizzazione sul Parameterbox

Sul Parameterbox la visualizzazione dei messaggi appare con il testo in chiaro.



7.3 FAQ (domande frequenti) sui guasti di funzionamento del convertitore di frequenza

Guasto	Possibile causa	Rimedio
Il convertitore di frequenza	Nessuna tensione di rete o tensione	Verificare le connessioni e i
non parte (tutti i LED sono	errata	cavi
spenti)	Nessuna tensione di comando di 24 V CC (SK 2x5E)	Verificare gli interruttori e i fusibili
Il convertitore di frequenza non reagisce all'abilitazione	 Vi sono elementi operativi non connessi La sorgente della parola di comando è impostata in modo scorretto I segnali di abilitazione a destra e a sinistra risultano in parallelo Il segnale di abilitazione è presente prima che il convertitore di frequenza sia pronto per l'uso (il convertitore di frequenza è in attesa di un fronte 0 → 1) 	Fornire nuovamente l'abilitazione Eventualmente sistemare il P428: "0" = Il convertitore di frequenza è in attesa di abilitazione per un fronte 0→1 / "1" = Il convertitore di frequenza reagisce a "livello" → Pericolo: L'azionamento può avviarsi da solo! Verificare le connessioni di comando Verificare il P509
Il motore non parte nonostante che vi sia l'abilitazione Il convertitore di frequenza si disattiva all'aumentare del carico (aumento del carico meccanico / aumento del	 Il cavo del motore non è connesso il freno non produce ventilazione Non vi è nessun valore nominale preimpostato (ad es.: il potenziometro si trova su "0") La sorgente del valore nominale non è impostata correttamente Manca una fase di rete 	Verificare le connessioni e i cavi Verificare gli elementi operativi Verificare il P510 Verificare le connessioni e i cavi Verificare gli interruttori e i fusibili
numero di giri) senza segnalazione di guasto Il motore ruota nel verso	Cava dal matero: IIIV W agna invertiti	
sbagliato	Cavo del motore: U-V-W sono invertiti	due fasi in alternativa: Scambiare le funzioni del parametro P420 di abilitazione a destra / a sinistra Scambiare i bit 11/12 della parola di comando (nel pilotaggio del bus)
Il motore non raggiunge il numero di giri voluto	 La frequenza massima è parametrata troppo bassa 	Verificare il P105
Il numero di giri del motore non corrisponde all'impostazione del valore nominale	La funzione di ingresso analogico è impostata su "Addizione di frequenza" ed è presente un altro valore nominale	



7 Messaggi sullo stato operativo

Il mantana mina (al limpita di		
Il motore gira (al limite di corrente) con forte emissione di rumore e con un basso o quasi non regolabile numero di giri; il segnale "OFF" viene convertito in ritardo ed eventualmente compare la segnalazione di errore 3.0	riduzione del numero di giri) La risoluzione dell'encoder rotativo non è impostata correttamente Manca l'alimentazione di tensione dell'encoder rotativo L'encoder rotativo è guasto	Verificare le connessioni dell'encoder rotativo Verificare P300 e P301 Controllo tramite P735 Verificare l'encoder rotativo
comunicazione (sporadici) tra il convertitore di frequenza e i moduli opzionali	 Le resistenze di terminazione del bus di sistema non sono impostate correttamente Cattivo contatto delle connessioni Guasti nel conduttore del bus di sistema È stata superata la lunghezza massima del bus di sistema 	 Solo primo e ultimo utente: Impostare gli interruttori DIP per la resistenza di terminazione Verificare le connessioni Connettere tra di loro il GND di tutti i convertitori di frequenza che si trovano sul bus di sistema Rispettare le norme di installazione (posa separata dei cavi di segnale rispetto ai cavi di comando e tra i cavi di rete e i cavi del motore) Verificare la lunghezza dei cavi

Tabella 6: FAQ (domande frequenti) sui guasti di funzionamento del convertitore di frequenza



8 Specifiche tecniche

8.1 Dati generali dei convertitori di frequenza della serie SK 2xxE

Funzione	Specifica				
Frequenza di uscita	0,0 400,0 Hz				
Frequenza di switching	apparecchio di 400 V	3 kHz su apparecchio di 115 / 230 V, > 6 kHz su			
Possibilità di sovraccarico tipica	150 % per 60 s, 200 % p				
Rendimento del convertitore di frequenza	> 95%, a seconda della classe dimensionale				
Resistenza di isolamento	> 5 MΩ				
Temperatura di funzionamento / Temperatura ambiente	ATEX: da -2 a +40°C (Ca	conda del tipo di funzionamento apitolo 2.3)			
Temperatura di stoccaggio e di trasporto	da -25°C a +60/70°C				
Stoccaggio a lungo termine	(Capitolo 10.1)				
Classe di protezione	IP55, a richiesta IP66 (C	apitolo 1.4)			
Altezza di installazione sul livello del mare	fino a 1000 m senza	alcuna riduzione di potenza			
	sovrat	one di potenza del 1 % / 100 m, categoria di tensione 3			
	sovrat	one di potenza del 1 % / 100 m, categoria di tensione 2, necessaria la protezione esterna da			
Condizioni ambientali	Trasporto (IEC 60721-3-	tensione sull'ingresso di rete			
Condizioni ambientali	Funzionamento (IEC 607				
	3):	Clima: 3K3 (IP55) 3K4 (IP66)			
Tutela dell'ambiente	Funzione di risparmio energetico EMC RoHS	vedere il P219			
Misure protettive contro	il surriscaldamento del co frequenza, la sovratensione e la soti	il sovraccarico, il funzionamento			
Monitoraggio di temperatura del motore	I ² t-motore, PTC / interrut				
Regolazione e sistema di controllo.	Regolazione senza sens lineare U/f, regolazione t	ore della corrente vettoriale (ISD) e curva caratteris ramite P211, P212.	tica		
Tempo di attesa tra due cicli di riaccensione della rete	60 secondi per tutti gli ap	oparecchi, nel normale ciclo operativo			
Interfacce	Standard	RS485 (USS) (solo per i Parameterbox) RS232 (Single Slave) Bus di sistema			
	Opzione	AS-I – on board Diversi moduli di bus			
Separazione galvanica	Morsetti di comando				
Morsetti di connessione, collegamento elettrico	Unità di potenza Unità di comando	(Capitolo 2.2.1) (Capitolo 2.2.2)			
Ingresso digitale	5 ms	5-30 V, R_i = 9,5 k Ω , C_i = 10nF, tempo di reazione 4	!-		
Uscite di pilotaggio	Uscita digitale Rettificatore di frenata	18-30 V CC (secondo VI 24 V), mAx. su SK 2x5E: max. 0,5 A, ciclo di commutazione: ≤1/s su SK 2x0E, classe dimensionale IV max. 0,6 A, ciclo di commutazione: fino a 150 Nm: ≤1/s, fino 250 Nm: ≤0,5/s, tensione a seconda della rete			
Ingresso analogico (solo su SK 2x0E)	1x / 2x, 0(2)10 V / 0(4) Risoluzione del valore)20 mA, scalabile 12-bit riferito al campo di misurazione			
	nominale Costanza del valore	< 1 %			
	nominale (setpoint)	. 1 /0			



8 Specifiche tecniche

Funzione		Specifica
Tensione d	i controllo	
su SK	Uscita a 24 V	24 V CC ±25 %, max. 200 mA (classe dimensionale IV: max. 500 mA) - (morsetto 43)
2x0E:	Uscite digitali	24 V CC ±25 %, max. 20 mA (classe dimensionale IV: max. 50 mA)
su SK	Alimentazione a 24 V	1830 V CC, almeno 200800 mA, a seconda del carico - (morsetto 44)
2x5E:	Uscita digitale	1830 V CC, a seconda della tensione di alimentazione, max. 200 mA

8.2 Dati generali dei moduli di alimentazione di rete / valori nominali

Moduli di alimentazione di rete / moduli a valori nominali (SK xU4-24V, SK TU4-POT)					
Funzione	Specifica				
Immissione del valore nominale, ingresso analogico / PID	0/2 10 V, 0/4 20 mA (eventualme	nte con carico di 500 Ω), scalabile			
Risoluzione del valore nominale in analogico	10-bit, con riferimento al campo di misurazione				
Uscita analogica	0/2 10 V, 0/4 20 mA scalabile				
Costanza del valore nominale (setpoint)	analogico < 1 %;digitale < 0.02 %				
Grado di soppressione dei radiodisturbi	B / C1				
Tensione d'ingresso	1~ 100 V -10 % 240 V +10 % (SK x 1~ 380 V -20 % 500 V +10 % (SK x				
Tensione di uscita	24 V CC ± 10 %				
Massima corrente persistente di uscita ammessa	420 mA				
Misure protettive contro	cortocircuiti,	surriscaldamento, sovraccarico (monitoraggio limitato)			
Stoccaggio a lungo termine	(Capitolo 10.1)				



9 Informazioni supplementari

Ulteriori informazioni in relazione al funzionamento del convertitore di frequenza, come ad es.

- EMC
- derating
- norme relative a valori nominali / valori effettivi

si possono trovare sul manuale generale del convertitore di frequenza.



10 Indicazioni per la manutenzione e l'assistenza

10.1 Indicazioni sulla manutenzione

I convertitori di frequenza NORD sono in condizioni di funzionamento regolari esenti da manutenzione (vedere Capitolo 8 "Specifiche tecniche" a pag. 72).

Condizioni ambientali con presenza di polveri

Se il convertitore di frequenza viene utilizzato in un ambiente dove è presente aria con polveri, è necessario pulire le superfici di raffreddamento periodicamente con l'aria compressa. In presenza di eventuali filtri dell'ingresso dell'aria nel quadro elettrico, è necessario pulire periodicamente anche questi ultimi o procedere alla loro sostituzione.

Stoccaggio a lungo termine

È necessario collegare il convertitore di frequenza alla rete di alimentazione elettrica ad intervalli regolari per almeno 60 minuti.

In caso contrario, esiste il pericolo di rovinare il convertitore di frequenza.

Nel caso in cui un apparecchio venga conservato a magazzino per un periodo superiore a un anno, prima di stabilire la regolare connessione di rete è necessario riattivarlo mediante l'uso di un trasformatore regolabile (variac), secondo lo schema seguente:

Durata dello stoccaggio da 1 a 3 anni

- 30 min con la tensione di rete al 25 %
- 30 min con la tensione di rete al 50 %
- 30 min con la tensione di rete al 75 %
- 30 min con la tensione di rete al 100 %

Durata dello stoccaggio superiore a 3 anni o se la durata non è nota:

- 120 min con la tensione di rete al 25 %
- 120 min con la tensione di rete al 50 %
- 120 min con la tensione di rete al 75 %
- 120 min con la tensione di rete al 100 %

Durante il processo di rigenerazione non si deve sottoporre l'apparecchio a carichi.

Dopo il processo di rigenerazione trovano nuovamente applicazione le norme precedentemente descritte (1 volta all'anno, almeno 60 minuti di allacciamento alla rete).

i Informazioni Tensione di controllo su SK 2x5E

Con apparecchi del tipo SK 2x5E deve essere garantita l'alimentazione con una tensione di $24\ V$, per rendere possibile il processo di rigenerazione.

i Informazioni Accessori

Queste disposizioni sullo **stoccaggio a lungo termine a magazzino** riguardano allo stesso modo gli accessori, quali il modulo di alimentazione di 24 V (SK xU4-24V-..., SK TU4-POT-...) e il rettificatore elettronico (SK CU4-MBR).



10.2 Indicazioni per le riparazioni

In caso di richieste al nostro supporto tecnico, mantenere a disposizione il tipo di apparecchio (targhetta identificativa/display), eventualmente con gli accessori o opzioni, la versione di software impiegata (P707) e il numero di serie (targhetta identificativa).

10.2.1 Riparazione

In caso di riparazione è necessario spedire l'apparecchio al seguente indirizzo:

NORD Electronic DRIVESYSTEMS GmbH

Tjüchkampstraße 37 26605 Aurich

Se vi sono domande a proposito delle riparazioni, rivolgersi a:

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Telefono: 04532 / 289-2515 Fax: 04532 / 289-2389

Per i convertitori di frequenza inviati in riparazione, il produttore non può assumersi alcuna responsabilità di eventuali parti applicate, come ad esempio cavi di alimentazione, potenziometri, display esterni ecc.

Si prega di rimuovere tutte le parti non originali dal convertitore di frequenza.

1 Informazioni

Motivazione del reso / della spedizione

Laddove possibile, si consiglia di indicare il motivo della spedizione del componente / dell'apparecchio. È eventualmente necessario specificare un referente per le richieste di informazioni.

Si tratta di un aspetto importante per rendere i tempi di riparazione quanto più brevi ed efficienti possibile.

Su richiesta è possibile richiedere anche una ricevuta di reso della merce da Getriebebau NORD.

Salvo diversi accordi, l'apparecchio viene restituito una volta completate con successo le operazioni di ispezione e di riparazione, nelle condizioni delle impostazioni di fabbrica.

ATTENZIONE!

Possibili danni conseguenti

Per escludere che la causa di un difetto dell'apparecchio risieda in un modulo opzionale, in caso di guasti devono essere spediti anche i gruppi accessori che vi sono collegati.


10.2.2 Informazioni su internet

Nel nostro sito Internet si trova inoltre il manuale completo in tedesco e in inglese: www.nord.com



Indice analitico

A		Г	
Accessori	35	FAQ (domande frequenti) sui guasti	di
Altezza di installazione	72	funzionamento del convertitore di frequenz	
ATEX			
ATEX Zona 22, cat. 3D	27	Frenata dinamica3	35
Moduli facoltativi ATEX	29	G	
Attivazione	41	Gruppo di menu5	52
Attrezzaggio del SK 2xxE	19	Guasti66, 6	37
Avvisi	.66, 67	I	
В		Identificazione dei pericoli1	11
Box tecnologico	35	Impostazioni dell'utente	
C		convertitore di frequenza5	55
Caratteristiche	q	Impostazioni di fabbrica4	10
Chopper di frenatura		Indicazioni per la sicurezza2, 1	10
Cicli di accensione di		Indicazioni per l'installazione1	10
Classe di protezione		Indirizzo7	76
Classe di protezione IP		Interfaccia AS6	86
Codice dei tipi		Interfaccia utente3	35
Collegamento elettrico		Internet 7	76
Connessione di comando	·····- <u> </u>	Interruttori DIP4	13
convertitore di frequenza	23	L	
Convezione		LED 66, 6	37
Correlazione potenza / classe dimensior		LED di stato6	38
D		LED diagnostici45, 46, 6	38
Dati del motore	40	М	
Dati tecnici	-	Manutenzione75, 7	76
alimentatore di rete	73	Messaggi66, 6	37
convertitori di frequenza		Messaggi d'errore66, 6	37
Direttiva bassa tensione		Modello di motore	8
Direttive di cablaggio	13	Modulo di memoria38, 5	50
Disinserimento per sovratensione		Montaggio del convertitore di frequenza 1	17
E		Montaggio del SK 2xxE1	18
= EEPROM	38 50	Morsetti di comando2	25
EEPROM interna		0	
ZEI NOM INGING		Operazioni3	38
		·	0.5





P	Sezione dei morsetti	23
Parametri	Sezione della connessione	23
convertitore di frequenza51	Sicurezza operativa	25
Parametri array51, 52	SK BRE4	36
Parametro50	SK BRI4	35
Potenziometri P1 e P245, 46, 68	Specifiche tecniche	72, 75
Potenziometro23	Stato operativo6	36, 67
Prospetto dei parametri	Stoccaggio	75
convertitore di frequenza55	Т	
R	Targhetta identificativa del modello	40
Resistenza di frenatura35	Tensione di riferimento	23
Riduzione di potenza (derating)17	Tensioni di comando	23
Riparazione76	U	
Rückfragen (richiesta di chiarimenti)76	Unità di connessione	18
s	V	
SAFE STOP25	Ventilazione	17
Servizio76	Visualizzazione	38







Headquarters:

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Getriebebau-Nord-Straße 1 22941 Bargteheide, Germany Fon +49 (0) 4532 / 289-0 Fax +49 (0) 4532 / 289-2253 info@nord.com, www.nord.com



